







SASHA
ITEM NO: 2350K-1 KING UPH HEADBOARD / TÊTE DE LIT KING UPH
2350K-2 KING UPH FOOTBOARD / PIED DE LIT UPH-TRES GRAND LIT
2350-3 QUEEN/KING RAIL / RAIL REINE/ROI

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport.

PARTS LIST HEADBOARD 2350K-1 / LISTE DES PIECES TÊTE DE LIT 2350K-1				HARDWARE LIST HEADBOARD 2350K-1 / LISTE DE QUINCAILLERIE TÊTE DE LIT 2350K-1				
NO./ N°	Description	Sketch / esquisser	Q'ty / Qté	NO./ N°	Description	Sketch / esquisser	Size / Dimension	Q'ty / Qté
A	UPH headboard/Tête de lit UPH		1PC	1	Long Bolt / Boulon Longue		Ø5/16" x 50mm	8PCS
B	LSF Headboard Leg / Pied de tête de lit LSF		1PC	2	Lock Washer / Rondelle D'arrêt		Ø5/16"x13D x 2mm	8PCS
C	RSF Headboard Leg / Pied de tête de lit RSF		1PC	3	Flat Washer / Rondelle Plate		Ø5/16"x19D x 2mm	8PCS
D	Bottom stretcher / Civière inférieure		1PC	4	Allen Key / Clè Allen		4mm	1PC
PARTS LIST FOOT BOARD 2350K-2 / LISTE DES PIECES TÊTE DE LIT MARCHEPIED 2350K-2				HARDWARE LIST RAIL 2350-3 / LISTE DE QUINCAILLERIE RAIL 2350-3				
E	UPH footboard/Marchepied UPH		1PC	5	Short Bolt / Boulon Court		Ø5/16" x 25mm	12PCS
F	Slat / Lattes		5PCS	6	Lock Washer / Rondelle D'arrêt		Ø5/16"x13D x 2mm	12PCS
G	Support Leg / Jambe de soutien		10PCS	7	Flat Washer / Rondelle Plate		Ø5/16"x19D x 2mm	12PCS
PARTS LIST RAIL 2350-3 / LISTE DES PIECES TÊTE DE LIT RAIL 2350-3				8	Allen Key / Clè Allen		4mm	1PC
H	Side Rail / Rail latéral		2PCS	HARDWARE LIST FOOTBOARD 2350K-2 / LISTE DE QUINCAILLERIE MARCHEPIED 2350K-2				
				9	Screw/ Vis		# 4 x 30mm	10PCS
				* SCREW DRIVER (NOT PROVIDED) TOURNEVIS (NOT INCLUS) 				


Step 1 / Étape 1:




Step 2 / Étape 2:




Step 3 / Étape 3:




Step 4 / Étape 4:



Step 5 / Étape 5:





DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures ,et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.
Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les. Connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.