

EN User Manual | Chest Freezer



Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQ, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at <http://www.frigidaire.com>.

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

Let's make it official! Be sure to register your product.

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....	2
2. FEATURES: COMPACT DESIGN.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. SAVING ENERGY.....	6
5. CONTROLS AND SETTINGS.....	7
6. CARE AND CLEANING.....	8
7. POWER FAILURE.....	9
8. TROUBLESHOOTING.....	9
9. LIMITED WARRANTY.....	12

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION


1.1 Keep a record for quick reference

Model number

Serial number

Purchase date

1.2 Serial number location



 **WARNING!**

You must follow these guidelines to ensure that your refrigerator's safety mechanisms are operating correctly.

1.3 Safety definitions



This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

 **DANGER**

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 **WARNING!**

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION!**

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

 **IMPORTANT**

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

 **DANGER**



DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.

DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.

 **CAUTION!**



CAUTION Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used. CAUTION Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

 **WARNING!**

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY
WARNING! Cancer and Reproductive Harm <http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.4 Child safety

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior

wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

1.5 Important safety instructions

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Do not operate the refrigerator in the presence of explosive fumes. Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.

Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

WARNING!

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.6 Proper disposal of your refrigerator or freezer

Risk of child entrapment


Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous – even if they will sit for “just a few

days”. If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, follow the instructions below to help prevent accidents.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit <http://www.energystar.gov/recycle> for more information on recycling your old refrigerator.

Before you throw away your old refrigerator/freezer:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have it removed by a qualified service technician.



1.7 Electrical information

- The appliance must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.

WARNING!

Avoid fire hazard or electric shock.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.

- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before replacing the light bulb to avoid electrical shock.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the appliance with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the appliance from being turned off accidentally.
- Do not pinch, knot, or bend the power cord in any manner.
- To ensure safety, it is not recommended to place electrical appliances on top or inside the freezer.

⚠ WARNING!

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

⚠ WARNING!

Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong (A). Always use the power cord with a three-prong grounded plug and grounding type wall receptacle.



1.8 Other precautions


- Gaps between the freezer doors and between doors and the freezer body are small.

⚠ NOTE

Do not put your hand in these areas to prevent squeezing.

- Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid in the freezer to prevent bursts and other losses.

2. FEATURES: COMPACT DESIGN



- 1 Leveling feet**
Refer to Leveling in Installation.
- 2 Defrost drain plug**
The defrost drain provides a method of draining the water during defrosting

ans cleaning. Refer to Defrosting in Care and Cleaning.

- 3 LED Light**
The appliance is equipped with maintenance-free LED lighting. For replacements, contact an authorized service technician.
- 4 Slide-Aside basket**
This basket organizes odd-shaped items. Slide or lift it to access other packages in the freezer.
- 5 Temperature Control Panel**
It allows you to adjust the temperature setting of the appliance. Refer to Controls and Settings.

⚠ NOTE

Store no more than 11 lbs (5 kg) of products in the basket.

3. INSTALLATION

This User Manual provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your appliance. Use the appliance only as instructed in this User Manual. Before starting the appliance, follow these important first steps.

3.1 Location

- If possible, place the appliance out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The appliance must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded appliance.

WARNING!

This appliance is intended for use in residential household and similar interior applications such as:

- Kitchen / kitchenette
- Pantry room
- Basement
- Enclosed garage
- Other interior residential type environments

Do not use an extension cord or ungrounded (2-prong) adapter. At the rear of the freezer, pull the power cord straight out of the protective shipping enclosure and unwind enough of the power cord to plug into the electrical outlet.

CAUTION!

This appliance is convertible and can operate as a refrigerator or a freezer. Do not install the appliance where the temperature drops below:

- Refrigerator: 38 °F (3 °C).
- Freezer: 0°F (-18°C).

The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the appliance.

WARNING!

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, plumbing, and electrical connections:

- Sides 7.87" (200 mm)
- Back 7.87" (200 mm)



Use this appliance only at altitudes lower than 2000 meters.

NOTE

The exterior walls of the appliance may become warm as the compressor transfers heat from the inside. The temperatures may be even 30°F higher than the room temperature. In hotter climates it is important to allow enough space for air circulation around the appliance.

3.2 Insulation

The insulated space of this cabinet is sealed to maintain peak efficiency. Do not drill holes in the cabinet. Holes drilled in the cabinet may destroy that seal and damage electrical wiring located in the insulated space. It may also pierce and damage the sealed refrigeration system in the insulated space.

IMPORTANT

Damaged electrical wiring or wet insulation caused by drilling will void the warranty.

3.3 Hinge Maintenance

Hinges wear with time. This can cause noise when you open or close the appliance and reduce hinge service life. Grease the hinges regularly to reduce noise and extend hinge service life.

4. SAVING ENERGY

For optimal appliance performance and food quality:

- Place the freezer in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances, heating ducts, and direct sunlight.

- Allow hot foods to cool to room temperature before placing them in the freezer. Overloading the freezer can cause the freezer compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality or spoil.
- Wrap foods properly and ensure containers are dry before placing them in the freezer to prevent frost buildup.
- Organize and label food to minimize lid openings and search time. Take out all needed items at once and close the lid promptly.

5. CONTROLS AND SETTINGS

5.1 Cool Down Period

To ensure safe food storage, allow the appliance to operate with the doors closed for at least 4 hours. The appliance runs continuously during this time.


You can place already frozen foods in the freezer a few hours after it starts running. Wait at least 4 hours before adding unfrozen foods.

Freezing fresh food

Place up to 3 pounds of fresh food per cubic foot of freezer space at one time. Distribute the packages evenly to ensure uniform freezing. It is not necessary to adjust the temperature control while freezing food.

5.2 Temperature Control

The temperature control panel and available functions may vary by model.



1 Temperature Setting

Press the Temp button to display the temperature. Press the Temp button repeatedly to cycle through the

temperature settings. The temperature settings range:

- Freezer: from 10°F (-12°C) to -11°F (-24°C).
- Refrigerator: from 32°F (0°C) to 50°F (10°C).

2 Freeze Boost

To activate or deactivate this function, press the Freeze Boost button. The display shows Fb.

NOTE

Freezer Boost is available in freezer mode only.

3 Temperature Display

- Displays current appliance temperature.
- High Temperature Alert
If the temperature exceeds the set level, the display shows HI. Press any button to clear the alert.

4 REF FRZ indicators

This appliance is convertible and can operate as a refrigerator or a freezer. The indicator shows the current mode. To switch between refrigerator and freezer modes, press and hold the Freezer Boost and Temp buttons simultaneously for 5 seconds.

IMPORTANT

To ensure optimal performance when switching between modes:

- Empty the appliance completely before changing modes.
- Dry the interior thoroughly to remove any frost or condensation.
- Wait 6 to 24 hours for the temperature to stabilize before reloading.

5 °C/°F

Press and hold the Temp button for 3 seconds to change the temperature unit.

Lock/Unlock

To lock or unlock the temperature setting, press and hold the Freeze Boost button for

3 seconds. The display blinks twice to confirm the setting.

If you attempt to change a setting while the lock is active, the display blinks twice. Unlock to change the settings.

6. CARE AND CLEANING

6.1 Defrosting

Before defrosting

To avoid frequent defrosting, use a plastic scraper to remove frost. Scrape with a pulling motion.

IMPORTANT

Do not use metal instruments to remove the frost.

It is important to defrost and clean the freezer when 1/4 to 1/2" of frost has accumulated.

WARNING!

Always unplug the appliance prior to defrosting. Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

IMPORTANT

Turning the control to OFF turns off the compressor, but does not disconnect power to other electrical components.


Defrosting

Frost may accumulate faster on the upper part of the freezer due to warm, moist air entering the appliance when it is open.


Remove food and leave the lid open when defrosting the appliance.

If the frost is soft, remove it by using a plastic scraper.

If the frost is glazed and hard, start by unscrewing the drain plug on the freezer floor (A). Then, unscrew the outside drain plug (B).



Place a shallow pan beneath the drain outlet to collect the water. Check the pan to prevent overflow.



Once defrosting is complete, replace the drain plugs.

6.2 Cleaning the Interior

Clean the appliance after defrosting.

Prepare a cleaning solution by mixing 2 tablespoons (25 grams) of baking soda with 1 quart (1.14 liters) of warm water. After applying the solution, rinse and dry the surface thoroughly. When cleaning around controls or electrical parts, wring out excess water from the sponge or cloth.

Wash the removable parts with the same baking soda solution, or mild detergent and warm water. Rinse and dry the surface thoroughly.

IMPORTANT

Do not use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or alkaline solutions on any surface.
Do not wash removable parts in a dishwasher.

6.3 Cleaning the Exterior

Clean the appliance using warm water and a mild liquid detergent. Rinse thoroughly and wipe dry with a clean, soft cloth. Replace all parts and food items.

Long Vacations

For longer periods of non-operation, remove all food and unplug the freezer. Clean and dry the interior thoroughly. To

prevent odors and mold, leave the lid slightly open, using a block if necessary.

WARNING!

If leaving the lid open while on vacation, make certain that children cannot get into the appliance and become entrapped.

Moving

Unplug the power cord from the wall outlet. Remove all food, defrost, and clean the appliance. Tape down any loose items, such as baskets, to prevent damage. In the moving vehicle, keep the freezer upright and secure it to prevent movement. Protect the exterior with a blanket or similar covering.

7. POWER FAILURE

NOTE

Do not open freezer lid unnecessarily if the appliance is off for several hours.

If a power failure occurs, keep the lid closed to ensure frozen foods stay frozen for at least 36 hours.

If the outage lasts longer, add 7 to 8 pounds of dry ice to the freezer every 24 hours. To find dry ice, check local listings under "Dry Ice," "Dairies," or "Ice Cream Manufacturers."

CAUTION!

Always wear gloves and handle dry ice carefully.

When power is restored, all settings except for Freeze Boost resume operation.

E2: Temperature sensor failure

If the failure code E2 appears on the display, contact your service provider.

If the appliance stops operating, refer to Troubleshooting. If you cannot solve the problem, call an authorized service.

8. TROUBLESHOOTING

Let us help you troubleshoot your concern! This section will help you with common issues. If you need us, visit our website, chat with an agent, or call us. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you! Visit Frigidaire.com or call toll-free 1-800-374-4432.

8.1 Appliance Operation

Concern	Potential cause	Common Solution
Appliance does not run.	The appliance is not plugged in or plug is loose.	Ensure plug is tightly pushed into the outlet.
	House fuse blown or tripped circuit breaker.	Check/replace fuse with a 15-amp time delay fuse. Reset circuit breaker.

Concern	Potential cause	Common Solution
	Power outage.	Check house lights. Contact a qualified electrician.
	The appliance may not operate consistently if placed for an extended period in a location where the temperature is below the appliance designed operating range.	Place the appliance in a location within its designated temperature range. Refer to Installation.
Appliance runs too much or too long.	Either the room or the weather outside is hot.	It is normal for the freezer to work longer under these conditions.
	The appliance was disconnected for a period of time.	It takes 4 hours for the freezer to cool down completely.
	Large amounts of warm or hot food were placed in the appliance.	Warm food causes the appliance to run more until it reaches the set temperature.
	Lid is opened too frequently or for too long.	Warm air entering the appliance causes it to run more. Open the lid less often.
	Lid is slightly open.	Ensure the lid is closed tightly.
	Temperature control is set too cold.	Set a warmer temperature setting. Allow for the temperature to stabilize.
	Gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.	Clean or change the gasket. Leaks in the lid seal cause the appliance to run longer in order to maintain desired temperatures.
	Freeze Boost is active.	Deactivate Freeze Boost.

8.2 Appliance Temperatures

Concern	Potential Cause	Common Solution
Interior temperature is too cold.	The temperature setting is too cold.	Choose warmer setting. Allow for the temperature to stabilize.
	Freeze Boost is active.	Deactivate Freeze Boost.
Interior temperature is too warm.	The temperature setting is too warm.	Choose colder setting. Allow for the temperature to stabilize.
	Lid is opened too frequently or for too long.	Warm air enters the appliance every time the lid is opened. Open the lid less often.
	Lid is not properly aligned.	Refer to Lid problems in Troubleshooting
	Large amounts of warm or hot food were placed in the appliance.	Allow for the temperature to reach the set level.
	The appliance was recently disconnected for a period of time.	The appliance requires 24 hours to cool down completely.

Concern	Potential Cause	Common Solution
External temperature is warm.	The external walls may be up to 30°F warmer than the ambient room temperature.	This is normal. The compressor works to transfer heat from inside the appliance.
	The appliance may not operate consistently if placed for an extended period in a location where the temperature is below the appliance designed operating range.	Place the appliance in a location within its designated temperature range. Refer to Installation

8.3 Sound and noise

Concern	Potential Cause	Common Solution
Increased noise levels when the appliance is operating.	The increased storage capacity and improved temperature stability result in a louder compressor during operation.	This is normal. When the surrounding noise level is low, you may hear the compressor running.
There are longer sound durations when the compressor comes on.	The appliance operates at higher pressures when it first turns on.	This is normal. The sound decreases or vanishes as the appliance operates.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts expand and contract, similar to hot water pipes.	This is normal. The sound decreases or vanishes as the appliance operates.
Bubbling or gurgling sound, similar to water boiling.	Refrigerant is circulating throughout the system to cool the appliance.	This is normal.
Vibrating or rattling noise.	The appliance is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.	Level the appliance. Refer to Leveling in Installation.
	Floor is uneven or weak. The appliance rocks on the floor when it is moved slightly.	Ensure the floor can adequately support the appliance. Refer to Leveling in Installation.
	The appliance is touching the wall.	Level the appliance or move it slightly away from the wall.

8.4 Water/moisture/frost inside the appliance

Concern	Potential Cause	Common Solution
Moisture forms on the interior walls.	Weather is hot and humid.	This is normal. Frost build-up and internal moisture increase due to the conditions.
	Lid is not properly aligned.	Refer to Lid problems in Troubleshooting.
	Lid is opened too frequently or for too long.	Open the lid less often.

8.5 Odor in the appliance

Concern	Potential Cause	Common Solution
Odor in the appliance.	The interior needs cleaning.	Clean the interior with a sponge, warm water, and baking soda solution. Refer to Care and Cleaning.
	There are foods with strong odors stored in the appliance.	Cover the food tightly.

8.6 Lid problems

Concern	Potential Cause	Common Solution
Lid does not close.	The appliance is not level. It rocks on the floor when slightly moved.	This condition may cause the cabinet to become distorted, resulting in the lid not fitting properly. Refer to Leveling in Installation.
	Floor is uneven or weak. The appliance rocks on the floor when slightly moved.	Level the appliance or brace the floor.

8.7 Light issues

Concern	Potential Cause	Common Solution
The appliance light is not on.	LED is burned out.	Contact a qualified service technician.
	There is no electrical current reaching the appliance.	Refer to Freezer operation in Troubleshooting.

9. LIMITED WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your date of delivery, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.

11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

Keep your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should

service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA and Canada. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Major Appliances North America, a division of Electrolux Consumer Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA

1-800-374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262

Canada

1-800-265-8352


Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4







FR Manuel d'utilisation | Congélateur horizontal



Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur <http://www.frigidaire.com>.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....	2
2. CARACTÉRISTIQUES : CONCEPTION COMPACTE.....	6
3. INSTALLATION.....	6
4. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	7
5. COMMANDES ET RÉGLAGES.....	8
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	9
7. PANNE DE COURANT.....	10
8. DÉPANNAGE.....	11
9. GARANTIE LIMITÉE.....	14

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle

.....


Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

1.2 Emplacement du numéro de série



AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre réfrigérateur fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité



Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

ATTENTION!



ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre le réfrigérateur au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT! Cancer et dommages à l'appareil reproducteur
<http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

Ne pas entreposer ou ne pas utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil ménager.

Ne pas faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives

Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de

graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

1.6 Mise au rebut appropriée de votre réfrigérateur ou congélateur


Risque de piégeage des enfants

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs et les congélateurs hors d'usage ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne vont rester là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur ou congélateur, suivez les instructions ci-dessous pour réduire le risque d'accident.

Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site <http://www.energystar.gov/recycle> energystar.gov/recycle.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur/congélateur :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.



1.7 Informations électriques

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.

⚠ AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrification.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule pour éviter les électrisations.
- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur

risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.
- Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé de placer des appareils électriques au-dessus ou à l'intérieur du congélateur.

⚠ AVERTISSEMENT!

Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.



1.8 Autres précautions


- Les espaces entre les portes du congélateur et entre les portes et le corps du congélateur sont petits.

⚠ REMARQUE

Ne pas mettre la main dans ces zones pour éviter de les coincer.

- Ne pas mettre d'objets comme des contenants de liquide en bouteille ou scellés dans le congélateur pour éviter les éclatements et autres pertes.

2. CARACTÉRISTIQUES : CONCEPTION COMPACTE



1 Pieds de nivelment

Se référer à Mise à niveau dans Installation.

2 Bouchon d'évacuation de dégivrage

L'évacuation de dégivrage fournit une méthode de drainage d'eau pendant le dégivrage et le nettoyage. Reportez-

vous à la section Dégivrage dans Entretien et nettoyage.

3 Éclairage à DEL

L'appareil ménager est équipé d'un éclairage LED sans entretien. Pour les remplacements, contactez un technicien de service après-vente agréé.

4 Panier coulissant

Ce panier permet d'organiser les articles de forme irrégulière. Faites-le glisser ou soulevez-le pour accéder à d'autres paquets dans le congélateur.

5 Panneau de température

Il permet de régler la température de l'appareil ménager. Se référer à Commandes et réglages.

REMARQUE

Ne stockez pas plus de 11 lb (5 kg) de produits dans le panier.

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.

AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs

N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur sans mise à la terre (2 broches). À l'arrière du congélateur, retirez le cordon d'alimentation de la boîte d'expédition de protection et déroulez suffisamment du cordon d'alimentation pour le brancher dans la prise électrique.

ATTENTION!

Cet appareil ménager est convertible et peut fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur.

N'installez pas l'appareil ménager dans un endroit où la température descend en dessous de :

- Réfrigérateur 38 °F (3 °C).
- Congélateur : 0°F (-18°C).

Le compresseur ne pourra pas maintenir les bonnes températures à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Côtés 7.87" (200 mm)
- Arrière 7.87" (200 mm)



Utilisez cet appareil ménager uniquement à des altitudes inférieures à 2000 mètres.



REMARQUE

Les parois extérieures de l'appareil ménager peuvent devenir chaudes car le compresseur transfère la chaleur de l'intérieur. La température peut même être 30°F supérieure à la température ambiante. Dans les régions chaudes, il est important de laisser suffisamment d'espace pour permettre la circulation de l'air autour de l'appareil ménager.

3.2 Isolation

L'espace isolé de cette unité est scellé pour maintenir une efficacité maximale. Ne pas percer de trous dans l'unité. Les trous percés dans l'unité peuvent détruire le joint et endommager le câblage électrique situé dans l'espace isolé. Cela peut également percer et endommager le système de réfrigération scellé dans l'espace isolé.

IMPORTANT

L'endommagement du câblage électrique ou l'humidification de l'isolation causée par le perçage annule la garantie.

3.3 Entretien des charnières

Les charnières s'usent au fil du temps. Cela peut provoquer du bruit lorsque vous ouvrez ou fermez l'appareil et réduire la durée de vie des charnières. Lubrifiez les charnières régulièrement pour réduire le bruit et ainsi prolonger la durée de vie des charnières.

4. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour une performance optimale de l'appareil ménager et une qualité optimale des aliments :

- Le congélateur doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils ménagers produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. La

surcharge du congélateur force le compresseur du congélateur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter.

- Enveloppez correctement les aliments et veillez à ce que les récipients soient secs avant de les placer dans le congélateur afin d'éviter la formation de givre.
- Organisez et étiquetez les aliments afin de minimiser les ouvertures de

couvercles et le temps de recherche.
Sortez tous les articles nécessaires en

une seule fois et refermez le couvercle
sans tarder.

5. COMMANDES ET RÉGLAGES

5.1 Période de refroidissement

Pour garantir une bonne conservation des aliments, laissez l'appareil ménager fonctionner avec les portes fermées pendant au moins 4 heures. L'appareil ménager fonctionne en continu pendant cette période.


Vous pouvez placer des aliments déjà congelés dans le congélateur quelques heures après sa mise en marche. Attendez au moins 4 heures avant d'ajouter des aliments non congelés.

Congélation d'aliments frais

Placez jusqu'à 3 livres d'aliments frais par pied cube d'espace de congélation en une seule fois. Répartissez les paquets uniformément pour assurer une congélation homogène. Il n'est pas nécessaire de régler la température pendant la congélation des aliments.

5.2 Contrôle de la température

Le panneau de contrôle de la température et les fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle.



1 Réglage de température

Appuyez sur la touche Temp pour afficher la température. Appuyez plusieurs fois sur la touche Temp pour faire défiler les réglages de température. Les réglages de température varient :

- Congélateur : de 10°F (-12°C) à -11°F (-24°C).
- Réfrigérateur : de 32°F (0°C) à 50°F (10°C).

2 « Freeze Boost » (congélation plus)

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche « Freeze Boost » (Congélation plus). L'écran affiche Fb:

REMARQUE

La fonction Freezer Boost n'est disponible qu'en mode congélation.

3 Affichage de la température

- Affiche la température actuelle de l'appareil.
- Alerte de température élevée
Si la température dépasse le niveau réglé, l'écran affiche HI. Appuyer sur n'importe quel bouton pour supprimer l'alarme.

4 Indicateurs REF FRZ

Cet appareil ménager est convertible et peut fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. L'indicateur affiche le mode actuel. Pour passer du mode réfrigérateur au mode congélateur, appuyez simultanément sur les touches Freezer Boost et Temp pendant 5 secondes.

IMPORTANT

Pour garantir des performances optimales lors du passage d'un mode à l'autre :

- Vider complètement l'appareil avant de changer de mode.
- Séchez soigneusement l'intérieur pour éliminer tout gel ou condensation.
- Attendez 6 à 24 heures que la température se stabilise avant de recharger.

5 °C/°F

Appuyez et maintenez le bouton Temp (Température) pendant 3 secondes pour modifier la température.

Verrouiller/déverrouiller

Pour verrouiller ou déverrouiller le réglage de température, appuyez sur le bouton Freeze Boost (congélation plus) et maintenez-la enfoncée pendant 3

secondes. L'écran clignote deux fois pour confirmer le réglage.

Si vous tentez de modifier un réglage alors que le verrouillage est actif, l'écran clignote deux fois. Déverrouillez pour modifier les réglages.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

6.1 Décongélation

Avant la décongélation

Afin d'éviter les décongélation fréquentes, utilisez un grattoir en plastique pour enlever le givre. Grattez avec un mouvement de traction.

IMPORTANT

Ne pas utiliser d'instruments métalliques pour enlever le givre.

Il est important de décongeler et de nettoyer le congélateur lorsque 1/4 à 1/2" de givre s'est accumulé.

AVERTISSEMENT!

Débranchez toujours l'appareil ménager avant de le décongeler. Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir fermement la fiche et la retirer toute droite de la prise.

IMPORTANT

En mettant la commande sur OFF, vous arrêtez le compresseur, mais vous ne coupez pas l'alimentation des autres composants électriques.


Décongélation

Le givre peut s'accumuler plus rapidement sur la partie supérieure du congélateur en raison de l'air chaud et humide qui pénètre dans l'appareil ménager lorsqu'il est ouvert.


Retirez les aliments et laissez le couvercle ouvert lors du dégivrage de l'appareil ménager.

Si le givre est mou, retirez-le à l'aide d'un grattoir en plastique.

Si le givre est gelé et dur, commencez par dévisser le bouchon de vidange situé au fond du congélateur (A). Dévissez ensuite le bouchon de vidange extérieur (B).



Placez un bac peu profond sous l'orifice de vidange pour recueillir l'eau. Vérifiez le bac pour éviter tout débordement.



Remplacez les bouchons de vidange lorsque le dégivrage est terminé.

6.2 Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'appareil ménager après le dégivrage.

Préparez une solution de nettoyage en mélangeant 2 cuillères à soupe (25 grammes) de bicarbonate de sodium à 1 pinte (1.14 litres) d'eau chaude. Après l'application de la solution, rincez et séchez soigneusement la surface. Lorsque vous nettoyez les commandes ou les pièces électriques, essorez l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon.

Lavez les pièces amovibles avec la solution de bicarbonate de sodium ou avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez soigneusement la surface.

IMPORTANT

N'utilisez pas de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines sur toute surface.

Ne lavez pas les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.

6.3 Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'appareil ménager à l'eau chaude et avec un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez avec un chiffon doux et propre. Remplacez toutes les pièces et tous les aliments.

Longues vacances

Pour les périodes d'inactivité prolongées, retirez tous les aliments et débranchez le congélateur. Nettoyez et séchez

soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la moisissure, laissez le couvercle légèrement ouvert, en le bloquant au besoin.

AVERTISSEMENT!

Si vous laissez le couvercle ouvert pendant vos vacances, assurez-vous que les enfants ne peuvent pas entrer dans l'appareil ménager et qu'ils ne peuvent pas être piégés.

Déménagement

Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale. Retirez tous les aliments, dégivrez et nettoyez l'appareil ménager. Fixez avec du ruban adhésif tous les objets non fixés, tels que les paniers, pour éviter de les endommager. Dans le véhicule en mouvement, fixez le congélateur en position verticale et fixez-le pour éviter tout mouvement. Protégez l'extérieur avec une couverture ou un revêtement similaire.

7. PANNE DE COURANT

REMARQUE

N'ouvrez pas le couvercle du congélateur inutilement si l'appareil ménager est éteint pendant plusieurs heures.

En cas de panne de courant, gardez le couvercle fermé pour que les aliments congelés restent congelés pendant au moins 36 heures.

Si la panne dure plus longtemps, ajoutez 3 à 4 kilos de glace sèche au congélateur toutes les 24 heures. Pour trouver de la glace sèche, consultez les listes locales sous les rubriques « glace sèche », « laiteries » ou « fabricants de glaces ».

ATTENTION!

Portez toujours des gants et manipulez la glace sèche avec précaution.

Lorsque le courant est rétabli, tous les réglages, à l'exception de « Freeze Boost » (congélation plus), reprennent leur fonction.

E2 : Défaillance du capteur de température

Si le code d'erreur E2 apparaît à l'écran, contactez votre fournisseur de services.

Si l'appareil ménager cesse de fonctionner, reportez-vous à Dépannage.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, appelez immédiatement un service après-vente agréé.

8. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Consultez le site Frigidaire.com ou appelez sans frais au 1-800-374-4432.

8.1 Fonctionnement de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'appareil ménager ne fonctionne pas.	L'appareil ménager n'est pas branché ou la prise est desserrée.	Vérifiez que la prise est bien enfoncée dans la prise.
	Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible temporisé de 15 ampères. Réinitialiser le disjoncteur.
	Coupure de courant.	Vérifier l'éclairage de la maison. Consultez un électricien qualifié.
	L'appareil ménager peut ne pas fonctionner correctement s'il est placé pendant une période prolongée dans un endroit où la température est inférieure à la plage de fonctionnement prévue pour l'appareil.	Placez l'appareil ménager dans un endroit situé dans la plage de température prévue. Se référer à l'installation.
L'appareil ménager fonctionne trop ou trop longtemps.	Il fait chaud dans la pièce ou à l'extérieur.	Il est normal que le congélateur fonctionne plus longtemps dans ces conditions.
	L'appareil ménager a été débranché pendant un certain temps.	Il faut 4 heures pour que le congélateur refroidisse complètement.
	De grandes quantités d'aliments chauds ont été placées dans l'appareil ménager.	Les aliments chauds font fonctionner l'appareil ménager plus longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne la température programmée.
	Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.	L'air chaud qui entre dans l'appareil ménager le fait fonctionner davantage. Ouvrez le couvercle moins souvent.
	Le couvercle est légèrement ouvert.	Assurez-vous que le couvercle est bien fermé.
	Le contrôle de la température est réglé à une température trop froide.	Réglez une température plus chaude. Attendez que la température se stabilise.
	Le joint d'étanchéité est sale, usé, fissuré ou mal ajusté.	Nettoyez ou remplacez le joint d'étanchéité. Les fuites dans le joint du couvercle feront en sorte que l'appareil ménager fonctionnera plus longtemps afin de maintenir les températures désirées.
	« Freeze Boost » (congélation plus) est actif.	Désactivez « Freeze Boost » (congélation plus).

8.2 Températures de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La température intérieure est trop froide.	Le réglage de la température est trop froid.	Choisissez un réglage plus chaud. Attendez que la température se stabilise.
	« Freeze Boost » (congélation plus) (Congélation plus) est activé.	Désactivez « Freeze Boost » (congélation plus) (Congélation plus).
La température intérieure est trop chaude.	Le réglage de la température est trop élevé	Choisissez un réglage plus froid. Attendez que la température se stabilise.
	Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.	L'air chaud entre dans l'appareil ménager chaque fois que le couvercle est ouvert. Ouvrez le couvercle moins souvent.
	Le couvercle n'est pas correctement aligné.	Recherchez les problèmes de couvercle dans Dépannage
	De grandes quantités d'aliments chauds ont été placées dans l'appareil ménager.	Attendez que la température atteigne le niveau défini.
La température externe est chaude	L'appareil ménager a récemment été débranché pendant un certain temps.	L'appareil ménager nécessite 24 heures pour refroidir complètement.
	Les parois extérieures peuvent être plus chaudes de 30°F que la température ambiante de la pièce.	C'est normal. Le compresseur fonctionne pour transférer la chaleur de l'intérieur de l'appareil ménager.
	L'appareil ménager peut ne pas fonctionner correctement s'il est placé pendant une période prolongée dans un endroit où la température est inférieure à la plage de fonctionnement prévue pour l'appareil.	Placez l'appareil ménager dans un endroit situé dans la plage de température prévue. Référez-vous à Installation

8.3 Son et bruit

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Augmentation du niveau sonore lorsque l'appareil ménager fonctionne.	L'augmentation de la capacité de stockage et l'amélioration de la stabilité de la température se traduisent par un compresseur plus bruyant pendant le fonctionnement.	C'est normal. Lorsque le niveau de bruit environnant est faible, vous pourriez entendre le compresseur fonctionner.
Les durées de son sont plus longues lorsque le compresseur se met en marche.	L'appareil ménager fonctionne à des pressions plus élevées lorsqu'il est mis en marche pour la première fois.	C'est normal. Le son diminue ou disparaît au fur et à mesure que l'appareil ménager fonctionne.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Bruit de claquement ou de craquement lorsque le compresseur s'allume.	Les pièces métalliques subissent une dilatation et une contraction, comme dans les tuyaux d'eau chaude.	C'est normal. Le son diminue ou disparaît au fur et à mesure que l'appareil ménager fonctionne.
Bruit de bulles ou de gargouillement, comme l'ébullition d'eau.	Le réfrigérant (utilisé pour refroidir l'appareil ménager) circule dans le système.	C'est normal.
Bruit de vibration ou de cliquetis.	L'appareil ménager n'est pas de niveau. L'appareil se balance sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	Mettez l'appareil ménager à niveau. Se référer à Mise à niveau dans Installation.
	Le plancher est inégal ou faible. L'appareil ménager se balance sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	Assurez-vous que le plancher peut supporter adéquatement l'appareil ménager. Se référer à Mise à niveau dans Installation.
	L'appareil ménager touche le mur.	Mettez l'appareil ménager à niveau ou éloignez-le légèrement du mur.

8.4 Eau/humidité/givre à l'intérieur de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
De l'humidité se forme sur les parois intérieures.	Le temps est chaud et humide.	C'est normal. L'accumulation de givre et l'augmentation de l'humidité interne sont dues à ces conditions.
	Le couvercle n'est pas correctement aligné.	Reportez-vous à la section Problèmes de couvercle dans Dépannage.
	Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.	Ouvrez le couvercle moins souvent.

8.5 Odeurs dans l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Odeurs dans l'appareil ménager	L'intérieur doit être nettoyé.	Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau chaude et du bicarbonate de sodium. Se référer à Entretien et nettoyage.
	Des aliments à forte odeur sont stockés dans l'appareil ménager.	Couvrez bien les aliments.

8.6 Problèmes de couvercle

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le couvercle ne se ferme pas.	L'appareil ménager n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	Dans ce cas, l'armoire peut se déformer et le couvercle ne s'ajustera pas correctement. Se référer à Mise à niveau dans Installation.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
	Le plancher est inégal ou faible. L'appareil ménager bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	Mettez l'appareil ménager à niveau ou calez le sol.

8.7 Problèmes d'éclairage

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le voyant de l'appareil ménager n'est pas allumé.	Le voyant à DEL a brûlé.	Contactez un technicien qualifié.
	Aucun courant électrique n'atteint l'appareil ménager.	Reportez-vous à la section Fonctionnement du congélateur dans Dépannage.

9. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis ou du Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « en l'état » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, unités, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l'appareil.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés aux finitions de l'appareil ménager ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées ; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces

obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de service autorisées ; ou des causes externes comme l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les événements de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié afin d'établir la période de garantie en cas d'intervention. Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette

garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations à la présente garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

ÉTATS-UNIS

1-800-374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

