

Kenmore^{®/MD}



French Door Refrigerator

Counter Depth / 36" width / 20.3 cu.ft / with Ice Maker



Customer Assistance
1-800-265-8456
www.koolatron.com

KKFDR36x20.3HI-SS

Use & Care Guide

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	3
Electrical & Grounding Requirements	5
Product Overview	7
Refrigerator Installation	8
Using Your Refrigerator	10
Food Storage Guide	17
Care and Maintenance	20
Troubleshooting Guide	22
Warranty	28

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others, or cause damage to the product.

All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING or CAUTION. These words mean:



You will be killed or seriously injured if you do not follow instructions.



You can be killed or seriously injured if you do not follow instructions.



Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

- NEVER unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the outlet.
- Immediately repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- DO NOT modify or extend the power cord length. It could cause electric shock or fire.
- When moving your refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.
- The insulation in this unit contains cyclopentane or a pentane-like gas which is flammable and requires a special elimination process. Before discontinuing use of this refrigerator, contact local authorities to arrange for safe disposal of the unit.
- **Hydrocarbon (HC) Warning** - Your product's cooling system contains R600a! This gas is flammable. Therefore pay attention not to damage the cooling system or piping during use and transportation. If damaged, keep the product away from potential fire sources that may cause it to catch fire and ventilate the room where the product is placed.
- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- DO NOT store explosive substances such as aerosol cans containing flammable propellants in this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT allow children to climb, stand, or hang on the refrigerator doors or shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Keep fingers out of pinch point areas; clearances between the doors and cabinets are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Unplug your refrigerator before cleaning or making any repairs.

NOTE - It is strongly recommended that any service be performed by a qualified technician.

- Before service is performed on the interior LED lighting, unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE - The refrigerator and freezer compartment lights are LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician.

⚠ WARNING - Setting either or both controls to the OFF position does not remove power to the light circuit.

- When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the controls to the desired setting.
- This refrigerator must be properly installed in accordance with the Attention Installer Instructions that were taped to the front of the refrigerator.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may adhere to the extremely cold surfaces.
- DO NOT touch the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.
- DO NOT refreeze frozen foods which have thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:

" ... You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 39.2°F. ..."

" ... Thawed ground meats, poultry or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, dispose of it. The food may be dangerous to eat. ..."

Even partial thawing and refreezing reduces the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible to save as much of their quality as you can.

⚠ WARNING - Cancer risk from exposure to Di-iso-nonyl phthalate

- www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

! CAUTION


- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

! DANGER - RISK OF CHILD ENTRAPMENT

Junked or abandoned refrigerators are dangerous, even if they are sitting for only a few days. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents, child entrapment and suffocation.

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



CFC/HCFC DISPOSAL

- Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere.
- If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

ELECTRICAL & GROUNDING REQUIREMENTS


IMPORTANT! Please read carefully.

TO CONNECT ELECTRICITY

! WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

FOR PERSONAL SAFETY, this appliance must be properly grounded. Have the wall outlet and the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.



ELECTRICAL & GROUNDING REQUIREMENTS

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

- The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 115 Volts, 60 Hz, AC only, and fused at 15 amperes (minimum). This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.
- Use a receptacle that cannot be turned off with a switch or pull chain.
- Do not use an extension cord.
- Where a standard two-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded three-prong wall outlet.

USE OF EXTENSION CORDS

WARNING

Do not use extension cords or ungrounded (two-prong) adaptors. Because of potential safety hazards under certain conditions, the use of an extension cord is not recommended. However, if you still elect to use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (USA), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet, and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.

Use of an extension cord will increase the clearance needed for the back of the refrigerator.

CAUTION

- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not insert your hands into the area under the bottom of the appliance.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.

WARNING

REPLACING ELECTRICAL CORD

To avoid hazard, damaged power cords must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified technician. Do not operate the appliance with a damaged power cord.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT OVERVIEW

A - REFRIGERATOR COMPARTMENT

- 1 - Door bins
- 2 - Glass shelves
- 3 - Full width crisper
- 4 - Crisper

B - FREEZER COMPARTMENT

- 5 - Ice Maker - inside
- 6 - Freezer drawer



Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator.

NOTE - This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the items listed. The locations of the features shown may not match your model.

REFRIGERATOR INSTALLATION

WARNING - EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use two or more people to move and install the refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.

UNPACKING THE REFRIGERATOR

- Remove tape and any temporary labels from the refrigerator before using. Do not remove any warning labels, the model and serial number label, or the Tech Sheet that is located under the front of the refrigerator, behind the base grille.
- To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb. Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and then dry with a soft cloth.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of the refrigerator.
- Refrigerator shelves are installed in the shipping position. Please reinstall shelves according to your individual storage needs.

NOTE - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments
- bed and breakfast environments
- catering and similar non-retail applications.

This product is not to be used for special purposes such as the storage of medicine or test materials, or for use on ships, etc.

WARNING - EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

The refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or walk the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

WARNING - EXPLOSION HAZARD

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the refrigerator. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

WARNING - ADJUSTABLE PLASTIC FEET

- When the refrigerator stays in the packing box, plastic feet are in tightened state. After carrying it out from the packing box for placement, please make sure to adjust two front plastic feet until the height is suitable with a wrench or directly by hand.
- Plastic feet and rear rollers must touch the ground to prevent the refrigerator from movement, vibration or noise.
- When moving the refrigerator, adjust plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then push the refrigerator gently to move it.

WARNING

Be careful when you work with the hinge, stopper, etc. You may be injured. To avoid risk of injury or electrical shock, do not put hands or metal objects into the air vents or bottom opening of the refrigerator.

WARNING - SHOCK HAZARD

To reduce the risk of electric shock, do not install the refrigerator in a wet or damp area.

REFRIGERATOR INSTALLATION

INSTALLATION

- The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 115 Volts, 60 Hz, AC only, and fused at 15 amperes (minimum).

- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

1. To avoid noise and vibration, the unit must be leveled and installed on a solidly constructed floor. If required, adjust the leveling legs to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing. Leveling legs can be turned easily by tipping the cabinet slightly. Turn the leveling legs counterclockwise to raise the unit or clockwise to lower it. See LEVELING AND DOOR ALIGNMENT.


NOTE - Installing on carpeting, soft tile surfaces, a platform or weakly supported structure is not recommended.

2. Install this appliance in an area where the temperature is between 50°F(10°C) and 110°F(43°C). If the temperature around the appliance is too low or high, cooling ability may be adversely affected.

3. Select a place where a water supply can be easily connected for the automatic icemaker.

NOTE - The water pressure must be between 20 and 100 psi (138 - 689kPa) on models without a water filter and between 30 and 100 psi (207 - 689kPa) on models with a water filter.

4. Too small of a distance from adjacent items may result in lowered freezing capability and increased electricity consumption charges. Allow at least 15.7 inches (40 cm) in front of the refrigerator to open the doors.



REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR DOORS

⚠ WARNING - EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

- Use two or more people to move and install the refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.

⚠ WARNING - ELECTRICAL SHOCK HAZARD

- Disconnect the electrical supply to the refrigerator before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

- Do not put hands, feet or other objects into the air vents or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.

REFRIGERATOR INSTALLATION


REMOVING REFRIGERATOR DOOR HANDLES

NOTE - Removing the doors is the recommended procedure when it is necessary to move the refrigerator through a narrow opening. If it is necessary to remove the handles, follow the directions below.

NOTE - Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

REMOVING REFRIGERATOR HANDLE

Loosen the set screws with a 3/32 in. (2.5 mm) Allen wrench and remove the handle.




INSTALLING FREEZER DOOR HANDLE

NOTE - Handle appearance may vary from the illustrations on this page.

INSTALLING FREEZER DRAWER HANDLE

- Place the right end of the handle over the mounting bolt on the right side of the freezer drawer and carefully slide handle to the right until it stops.
- Lower the left end of the handle over the left side mounting bolt. Use a 2.5 mm hex key to tighten the set screw to secure the handle in place.



⚠ WARNING

When assembling or disassembling the handles:

- Grasp the handle firmly to ensure it will not drop or cause injury.
- Prevent the handle from swinging toward nearby people or animals.
- Insert the handle footprints over the door mounting fasteners and tighten the hex screws to fix the handle in place.
- Check for any gap between the door and handle after the handle is fixed in place.

REFRIGERATOR INSTALLATION

REMOVING REFRIGERATOR DOORS


⚠ WARNING - Excessive Weight Hazard

Use two or more people to remove and install the freezer drawer. Failure to do so can result in personal injury, product or property damage.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

- Disconnect the electrical supply to the refrigerator before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.
- Do not put hands, feet or other objects into the air vents or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.


1. Open the door. Remove the top hinge cover screw.
2. Use a flat blade screwdriver to pry back the hooks (not shown) of the hinge cover from the top of the refrigerator cabinet. Lift up the cover.
3. Disconnect all the wire harnesses (left door).



⚠ CAUTION



When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door does not fall forward.

4. Lift the door from the middle hinge pin and remove the door. Place the door, inside facing up, on a non-scratch surface.
5. Repeat steps 1 through 4 for the removal of the right door.



REINSTALLING THE REFRIGERATOR DOORS

1. Place the door onto the middle hinge pin.
2. Reconnect all wire harnesses (right door). Position the cover into place. Insert and tighten the cover screw.





REFRIGERATOR INSTALLATION

REMOVING THE FREEZER DRAWER

⚠ WARNING - Excessive Weight Hazard

Use two or more people to remove and install the freezer drawer. Failure to do so can result in personal injury, product or property damage.

1. Take out the ice bin first, and then take out the upper freezer drawer by lifting it up.
2. The lower freezer basket cannot be removed separately.
3. Using a screwdriver, unscrew the screws on both sides of the rail and remove the freezer door and lower drawer together.
4. Pull exterior freezer drawer to fully disengage the rail assembly from the unit. Use 2 people for this task as the door is heavy and awkward to handle.




INSTALLING THE FREEZER DRAWER

1. When installing, first place the lower drawer on the rail, then align and install the rail, and tighten the screws on both sides of the rail;
2. Insert the upper freezer drawer above the lower basket, open and close the freezer drawer several times to make sure operation is smooth and seal is consistent all the way around the freezer compartment.

⚠ CAUTION

Do not hold the handle when removing or replacing the drawer. The handle may come off and it could cause personal injury.



REFRIGERATOR INSTALLATION


LEVELING

- After installing, plug the refrigerator's power cord into a 3-prong grounded outlet and push the refrigerator into the final position.
- Your refrigerator has two front leveling legs - one on the right and one on the left. Adjust the legs to alter the tilt from front-to-back or side-to-side.
- If your refrigerator seems unsteady, or you want the doors to close more easily, adjust the refrigerator's tilt using the instructions below:

1. Turn the leveling leg counterclockwise to raise that side of the refrigerator or clockwise to lower it. It may take several turns of the leveling leg to adjust the tilt of the refrigerator.

NOTE - Having someone push backward against the top of the refrigerator takes some weight off of the leveling legs. This makes it easier to adjust the legs.


2. Open both doors again and check to make sure that they close easily. If the doors do not close easily, tilt the refrigerator slightly more to the rear by turning both leveling legs counterclockwise. It may take several more turns, and you should turn both leveling legs the same amount.



DOOR ALIGNMENT

If the doors are still uneven after the refrigerator has been leveled, finish adjusting the doors by following the instructions below.

1. Take out the adjustable shim from the instruction bag.
2. Lift the lower door up slightly with hand.
3. Place the adjust shim between door and hinge with hand or pliers.



USING YOUR REFRIGERATOR

WATER LINE CONNECTION

WARNING - Excessive Weight Hazard


Use two or more people to remove and install the freezer drawer. Failure to do so can result in personal injury, product or property damage.

WARNING - Electrical Shock Hazard


• Disconnect the electrical supply to the refrigerator before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

• Do not put hands, feet or other objects into the air vents or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.

Step 1
Remove the dust cap.



Step 2
Remove the security clamp.



Step 3
Connect the PE soft tube.



Step 4
Install the security clamp.



USING YOUR REFRIGERATOR

SETTING THE CONTROLS


The refrigerator control functions as the thermostat for the entire appliance (refrigerator and freezer sections). The colder the setting, the longer the compressor will run to keep the temperature colder. The freezer control adjusts the cold air flow from the freezer to the refrigerator. Setting the freezer control to a lower temperature keeps more cold air in the freezer compartment to make it colder.

AIR FLOW

Cold air circulates from the freezer to the fresh food section and back again through air vents in the wall dividing the two sections. Be sure not to block vents while loading your refrigerator. Doing so will restrict airflow and may cause the refrigerator temperature to become too warm or cause interior moisture buildup. See air flow diagram on the right.

IMPORTANT - Because air circulates between both sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean both sections to eliminate odors. To prevent odor transfer and dried out food, wrap or cover foods tightly. See the **FOOD STORAGE GUIDE** section for details.

NOTE - If you close the refrigerator door, you may see the freezer door open and close again due to pressure from internal airflow.



PRIOR TO USE

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube bin, drawers, shelves, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Let your refrigerator run for at least 4 hours before putting food in it. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

CONTROL PANEL FEATURES

Your unit has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the side of the refrigerator compartment door.


The default temperature is displayed in Fahrenheit when the unit is first powered on. Press and hold the "Select" button 5 seconds, to switch between °C and °F. Other buttons use the same method to switch between two modes.

Set temperature range: Celsius degree mode

1. Fridge temperature range: 0~6°C.
Default value 3°C
2. Freezer temperature range: -23~-15°C.
Default value -19°C

Set temperature range: Fahrenheit degree mode

1. Fridge temperature range: 32~43°F.
Default value 38°F
2. Freezer temperature range: -10~5°F.
Default value -2°F



USING YOUR REFRIGERATOR

- The first time you turn the unit on, the unit will start at the factory-set default temperature, which is 38°F or 3°C in the refrigerator compartment and -2°F or -19°C in the freezer compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature in the refrigerator compartment to 34°F and run for at least 4 hours before placing food inside. This will ensure that the freezer compartment is thoroughly chilled and the refrigerator compartment is stabilized before food is placed inside. Then adjust the temperature setting to your desired setting.
- To adjust the temperature in each zone, press the appropriate zone button, and the selected zone will flash on and off. The temperature will change according to the pre-set temperatures as shown below. You will hear a bell chime with each press of the control panel buttons.

LOCK MODE

- The CONTROL PANEL LOCK is designed to prevent any changes to the settings to the refrigerator.
- To enable the LOCK, press the LOCK button, the LOCK icon will turn on. The control panel will be locked until unlocked at the control panel or there is a loss of power.
- To disable the LOCK, press and hold the lock button for approximately 3 seconds until the LOCK icon turns off and the control panel is working in normal operation mode.

STANBY MODE

- The CONTROL PANEL will go dark after approximately 20 seconds if no input has been made.
- To reactivate the display, simply press any of the buttons on the control panel.

ACCELA CHILL FREEZER FUNCTION

- This mode will set the freezer temperature to -10°F or -23°C for a quick drop in temperature when storing large amounts of warm or room-temperature foods in the freezer. The unit will remain in Accela Chill Freezer Function for 24 hours or until the temperature reaches -10°F or -23°C and will then return to the original setting, or until the function is turned off at the control panel. Accela Chill Refrigerator and Accela Chill Freezer can be run simultaneously.
- To enable the Accela Chill Freezer Function, press the feature button until the Accela Chill Freezer icon is illuminated. The icon will remain illuminated when activated.
- To disable the Accela Chill Freezer Function, press the function button until the Accela Chill Freezer icon is turned off.

ACCELA CHILL REFRIGERATOR FUNCTION

- This mode will set the refrigerator temperature to 32°F or 0°C for quick drop in temperature when storing large amounts of warm or room temperature foods in the refrigerator. The unit will remain in Accela Chill Refrigerator Function for 2 hours and 30 minutes or until the temperature reaches 32°F or 0°C and will then return to the original setting, or until the function is turned off at the control panel.
- Both Accela Chill Refrigerator and Accela Chill Freezer can be run together at the same time.
- To enable the Accela Chill Refrigerator Function, press the feature button until the Accela Chill Refrigerator icon is illuminated. The icon will remain illuminated when activated.
- To disable the Accela Chill Refrigerator Function, press the function button until the Accela Chill Refrigerator icon is turned off.

HOLIDAY MODE

- Use this mode when leaving for long periods of time, where you will remove the large majority of the refrigerator contents but leave contents in the freezer.
- Vacation mode will automatically set the refrigerator section to 43°F or 6°C and the freezer section to 5°F or -15°C. The unit will remain in HOLIDAY MODE until the feature is deactivated at the control panel.
- To enable HOLIDAY mode, press the feature button until the HOLIDAY mode icon is illuminated.
- The icon will remain illuminated when activated.
- To disable HOLIDAY mode, press the function button until the HOLIDAY mode icon is turned off.

USING YOUR REFRIGERATOR

DOOR ALARM

- When power is connected to the refrigerator, the door alarm is activated.
- When either the refrigerator or the freezer door is left open for more than 60 seconds, the alarm tone will sound to let you know that the door is open.
- When you close the door, the door alarm will stop.

SABBATH MODE

1. How to enter Sabbath mode:

when the freezer is open, press and hold the “Refrigerator Temp” button + the “Lock” button for 10 seconds;

2. In Sabbath mode:

- a. There is no door opening alarm;
- b. The LED lights in both refrigerator and freezer compartment are off;
- c. The display panel does not display unless it is adjusted manually;
- d. The refrigerator meets the normal refrigeration demand;

3. How to exit Sabbath mode:

- a. When the freezer is open, press and hold the Refrigerator Temp button + the Lock button for 10 seconds to exit manually;
- b. When the working period of Sabbath mode exceeds 80 hours, it will automatically exit.

*In Sabbath mode, it will still display and emit light after touching the panel, but it will turn off after waiting for 20 seconds without operation or after opening and closing the door once.

ADJUSTING CONTROL SETTINGS

• Give the refrigerator time to cool down completely before making final adjustments. It is best to wait 24 hours to let the normal settings (recommended in the Temperature section) stabilize before making any changes. If you need to adjust the temperature in the refrigerator or freezer, start by adjusting the refrigerator temperature and allow 24 hours for the temperature to stabilize again. If it is still too warm or too cold, then adjust the freezer control.

• Use the settings listed in the chart below as a guide. Always remember to wait at least 24 hours between adjustments.

CONDITION / REASON	RECOMMENDED ADJUSTMENT
Refrigerator section too warm • Door opened often. • Large amount of food added. • Room temperature very warm.	• Set the Refrigerator control one degree colder; wait 24 hours for the new setting to take full effect before making another adjustment.
Freezer section too warm / ice not made fast enough. • Door opened often. • Large amount of food added. • Very cold (50°F / 10°C) room temperature. (Compressor does not cycle often enough.) • Air vents blocked by items	• Set the Freezer control one degree colder; wait 24 hours for the new setting to take full effect before making another adjustment. • Move items out of air stream
REFRIGERATOR section too cold • Controls not set correctly for your conditions	• Set the Refrigerator control one degree warmer; wait 24 hours for the new setting to take full effect before making another adjustment.
Freezer section too cold • Controls not set correctly for your conditions.	• Set the Freezer control one degree warmer; wait 24 hours for the new setting to take full effect before making another adjustment.

USING YOUR REFRIGERATOR

AUTOMATIC ICEMAKER

Ice is made in the automatic icemaker and sent to the ice bucket. The icemaker will produce 10 cubes per cycle — approximately 70-120 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other operating conditions.

- It takes about 12 to 24 hours for a newly installed refrigerator to begin making ice. Wait 72 hours for full ice production to occur.
- Ice making stops when the in-door ice bin is full. When full, the in-door ice bin holds approximately 3.9lbs of ice.
- To turn off the automatic icemaker, just put the shut-off arm up, then will closed ice function.
- The water pressure must be between 20.3 and 100 psi (140 to 690 kPa) on models without a water filter and between 20.3 and 100 psi (140-690kPa) on models with a water filter to produce the normal amount and size of ice cubes.

WHEN YOU SHOULD TURN THE ICEMAKER OFF

- When the water supply will be shut off for several hours.
- When the ice bin is removed for more than one or two minutes.
- When the refrigerator will not be used for several days.

NOTE - The ice bin should be emptied when the Ice Maker Feeler Arm is set to OFF position.

NORMAL SOUNDS YOU MAY HEAR


• The icemaker water valve will buzz as the icemaker fills with water. If the icemaker is on, it will buzz even if it has not yet been hooked up to water. To stop the buzzing, turn off the icemaker.

NOTE - Keeping the icemaker on before the water line is connected can damage the icemaker.

• You will hear the sound of cubes dropping into the bin and water running in the pipes as the icemaker refills.

! WARNING - Personal Injury Hazard

Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or the heating element that releases the cubes. **DO NOT** place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.



! WARNING - Connect to a potable water supply only.

PREPARING FOR VACATION

• Set the Ice Maker feeler arm to OFF and shut off the water supply to the refrigerator.

NOTE - The ice bin should be emptied any time the Ice Maker feeler arm is set to OFF.

• If the ambient temperature will drop below freezing, have a qualified technician drain the water supply system to prevent serious property damage due to flooding caused by ruptured water lines or connections.

USING YOUR REFRIGERATOR

AUTOMATIC ICEMAKER

CAUTION


- The first ice and water dispensed may include particles or odor from the water supply line or the water tank.
- Throw away the first few batches of ice (about 24 cubes). This is also necessary if the refrigerator has not been used for a long time.
- Never store beverage cans or other items in the ice bin for the purpose of rapid cooling. Doing so may damage the icemaker or the containers may burst.
- If discolored ice is dispensed, check the water filter and water supply. If the problem continues, contact Kenmore Customer Assistance or other qualified service center. Do not use the ice or water until the problem is corrected.
- Keep children away from the dispenser. Children may play with or damage the controls.
- The ice passage may become blocked with frost if only crushed ice is used. Remove the frost that accumulates by removing the ice bin and clearing the passage with a rubber spatula. Dispensing cubed ice can also help prevent frost buildup.
- Never use thin crystal glass or crockery to collect ice. Such containers may chip or break resulting in glass fragments in the ice.
- Dispense ice into a glass before filling it with water or other beverages. Splashing may occur if ice is dispensed into a glass that already contains liquid.
- Never use a glass that is exceptionally narrow or deep. Ice may jam in the ice passage and refrigerator performance may be affected.
- Keep the glass at a proper distance from the ice outlet. A glass held too close to the outlet may prevent ice from dispensing.
- To avoid personal injury, keep hands out of the ice door and passage.
- Never remove the dispenser cover.

FRIDGE COMPARTMENT SWITCH OFF/ON

- Press and hold “Refrigerator Temp” button for 5 to 10 seconds to set the Refrigerator compartment OFF.
- When the compartment is switched OFF, the refrigerator display will show “--“. This indicates the refrigerator compartment is turned OFF. See figure on the right.

NOTE - There will be no cooling in the refrigerator (fresh food) compartment.

- Perishable foods must be removed. An example of when this feature may be used is when the refrigerator will not be in use for an extended period and all food within the refrigerator compartment would expire. In order to save energy, the food in the refrigerator compartment can be removed and the refrigerator compartment turned off while leaving the freezer compartment operational to maintain frozen foods.
- To turn the refrigerator ON, press and hold “Refrigerator Temp” button for 5 to 10 seconds. The refrigerator temperature digital display will show the previously set temperature. This indicates the refrigerator compartment is turned ON.



USING YOUR REFRIGERATOR

FOOD STORAGE GUIDE

Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture-proof material unless otherwise noted. This prevents food odor and taste transfer throughout the refrigerator. For dated products, check date code to ensure freshness.

ITEMS	HOW TO
Butter or margarine	Keep opened butter in a covered dish or closed compartment. When storing an extra supply, wrap in freezer packaging and freeze.
Cheese	Store in the original wrapping until you are ready to use it. Once opened, rewrap tightly in plastic wrap or aluminum foil.
Milk	Wipe milk cartons. For best storage, place milk on interior shelf, not on door shelf.
Eggs	Store in original carton on interior shelf, not in door bin.
Fruit	Wash, let dry, and store in refrigerator in plastic bags or in a drawer. Do not wash or hull fruit until you are ready to use it. Sort and keep fruit in its original container, in a refrigerator drawer, or store in a completely closed paper bag on a refrigerator shelf.
Leafy vegetables	Remove store wrapping and trim or tear off bruised and discolored areas. Wash in cold water and drain. Place in plastic bag or plastic container and store in refrigerator drawer.
Vegetables with skins (carrots, peppers)	Place in plastic bags or plastic container and store in drawer.
Fish	Use fresh fish and shellfish the same day purchased.
Leftovers	Cover leftovers with plastic wrap or aluminum foil, or store in plastic containers with tight lids.
Ice Cream	When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door bins.

STORING FROZEN FOOD

NOTE - Check a freezer guide or a reliable cookbook for further information about preparing food for freezing or food storage times.

FREEZING

• Your freezer will not quick-freeze a large quantity of food. Do not put more unfrozen food into the freezer than will freeze within 24 hours (no more than 2 to 3 lbs. of food per cubic foot of freezer space). Leave enough space in the freezer for air to circulate around packages. Be careful to leave enough room at the front so the door can close tightly.

• Storage times will vary according to the quality and type of food, the type of packaging or wrap used (how airtight and moisture-proof) and the storage temperature. Ice crystals inside a sealed package are normal. This simply means that moisture in the food and air inside the package have condensed, creating ice crystals.

NOTE - Allow hot foods to cool at room temperature for 30 minutes, then package and freeze. Cooling hot foods before freezing saves energy.

USING YOUR REFRIGERATOR

STORING FROZEN FOOD

PACKAGING

Successful freezing depends on correct packaging. When you close and seal the package, it must not allow air or moisture in or out. If it does, you could have food odor and taste transfer throughout the refrigerator and could also dry out frozen food.

PACKAGING RECOMMENDATIONS

- Rigid plastic containers with tight-fitting lids
- Straight-sided canning/freezing jars
- Heavy-duty aluminum foil
- Plastic-coated paper
- Non-permeable plastic wraps
- Specified freezer-grade self-sealing plastic bags

Follow package or container instructions for proper freezing methods.

DO NOT USE



- Bread wrappers
- Non-polyethylene plastic containers
- Containers without tight lids
- Wax paper or wax-coated freezer wrap
- Thin, semi-permeable wrap

⚠ CAUTION - Do not keep beverage cans or plastic food containers in the freezer compartment. They may break or burst if they freeze.

REFRIGERATOR /FREEZER DOOR BINS

The refrigerator and freezer feature bins which can easily be arranged to store packaged products.

- To remove, holding both sides, lift the door bin and pull it out.
- To replace the bin, slide it in above the desired support and push down one side at a time until it snaps into place





USING YOUR REFRIGERATOR

REFRIGERATOR DRAWERS AND COVER

The refrigerator drawers allow for better conservation of fruits and vegetables.

• To remove the refrigerator drawers, pull out the drawer to full extension (1), lift the front up (2), and pull straight out.

• To install—slightly tilt up the front, insert the drawer into the frame and push it back into place.



REFRIGERATOR / FREEZER SHELVES

The shelves in your refrigerator and freezer are adjustable to meet your individual storage needs.

Adjusting the shelves to fit items of different heights will make finding the exact item you want easier. Doing so will also reduce the amount of time the refrigerator doors are open which will save energy.

IMPORTANT - Do not clean glass shelves with warm water while they are cold. Shelves may break if exposed to sudden temperature changes or impact.




NOTE - Glass shelves are heavy. Use special care when removing them.

DETACHING THE SHELF

1. Hold the front side with one hand and the back side with the other hand, and lift it up gently.

2. Pull the shelf forward about halfway, keeping the front of the shelf slightly lifted.

3. Holding the shelf with both hands, tilt the shelf and pull it out.



ASSEMBLING THE SHELF

Tilt the front of the shelf up and guide the shelf into the slots at a desired height. Slide the shelf in then lower the front of the shelf.

CAUTION - Make sure that shelves are level from one side to the other. Failure to do so may result in the shelf falling or spilling food.

CARE AND CLEANING

WARNING - Explosion Hazard

Use non-flammable cleaner. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.



Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically; however, clean both sections about once a month to prevent odors. Wipe up spills immediately.

GENERAL CLEANING TIPS

- Unplug refrigerator or disconnect power.
- Remove all removable parts, such as shelves, crispers, etc. Refer to sections in Using Your Refrigerator for removal instructions.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners.
- Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly.
- Plug in refrigerator or reconnect power.

OUTSIDE

- Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. Do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.
- For products with a stainless steel exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
- Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth.

INSIDE WALLS (allow freezer to warm up so the cloth will not stick)

- To help remove odors, you can wash the inside of the refrigerator with a mixture of baking soda and warm water.
- Mix 2 tablespoons of baking soda to 1 quart of water (26 g soda to 1 liter water.) Be sure the baking soda is completely dissolved so it does not scratch the surfaces of the refrigerator.

CAUTION - While cleaning the inside, do not spray water.

DOOR LINERS AND GASKETS


- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleaners containing petroleum on plastic refrigerator parts.

PLASTIC PARTS (Covers and Panels)

- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use window sprays, abrasive cleansers, or flammable fluids. These can scratch or damage the material.

CONDENSER COILS

- Use a vacuum cleaner with an attachment to clean the condenser cover and vents.
- Do not remove the panel covering the condenser coil area.



CARE AND CLEANING

LED LIGHT REPLACEMENT

WARNING - ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Before service is performed on the interior LED lighting, unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

Setting either or both controls to the OFF position does not remove power to the light circuit.

NOTE - The refrigerator and freezer compartment lights are LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician.

POWER INTERRUPTIONS

1. If the power will be out for 24 hours or less, keep all refrigerator doors closed to help foods stay cold and frozen.
2. If the power will be out for more than 24 hours, remove all frozen food and store it in a frozen food locker.

WHEN YOU GO ON VACATION

- If you choose to leave the refrigerator on while you are away, use up any perishables and freeze other items.
- If you choose to turn the refrigerator off before you leave, follow these steps.
 1. Remove all food from the refrigerator.
 2. Depending on your model, set the thermostat control (refrigerator control) to OFF. See the SETTING THE CONTROLS section.
 3. Clean the refrigerator, wipe it and dry well.
 4. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

WHEN YOU MOVE

- When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.
 1. Remove all food from the refrigerator and freezer.
 2. Unplug the refrigerator.
 3. Clean, wipe and dry thoroughly.
 4. Take out all removable parts, wrap them well and tape them together so they do not shift and rattle during the move. Refer to the USING YOUR REFRIGERATOR section for removal instructions.
 5. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily OR screw in the leveling legs all the way so they do not scrape the floor. See the DOOR ALIGNMENT section.
 6. Tape the doors shut and tape the power cord to the refrigerator cabinet.
- When you get to your new home, put everything back and refer to the REFRIGERATOR INSTALLATION section for preparation instructions.

CONNECTING THE WATER LINE

BEFORE YOU BEGIN

- This water line installation is not covered by the refrigerator warranty. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.
- Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and can lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer before installing the water supply line to the refrigerator.

CAUTION

To prevent burns and product damage, only connect the refrigerator water line to a cold water supply. Connect to a potable water supply only.

- If you use your refrigerator before connecting the water line, make sure the Ice Maker button is set to OFF.
- Do not install the icemaker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

WATER PRESSURE


- Connect to the cold water supply. The water pressure must be between 20 and 100 psi (138 to 689 kPa) on models without a water filter and between 30 and 100 psi (207 to 689 kPa) on models with a water filter.
- If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, this water line installation is not covered by the refrigerator warranty. Follow the following instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.
- If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (2.8 kgf/cm² ~ 4.2 kgf/cm², less than 2.0~3.0 sec. to fill a cup of 7 oz capacity).
- If the water pressure from the reverse osmosis system is less than 21 psi or 1.5 kgf/cm² (takes more than 4.0 sec to fill a cup of 7 oz capacity):
- Check to see if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If the issue concerning water pressure from reverse osmosis remains, call a licensed, qualified plumber.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.

CAUTION

Wear eye protection during installation to prevent injury.

WHAT YOU WILL NEED

- **Copper Tubing**, ¼ in. outer diameter, to connect the refrigerator to the water supply. Be sure both ends of the tubing are cut square.
- To determine how much tubing you need: measure the distance from the water valve on the back of the refrigerator to the water supply pipe. Then, add 8 feet (2.4 m). Be sure there is sufficient extra tubing (about 8 feet [2.4 m] coiled into 3 turns of about 10 in. [25 cm] diameter) to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.
- **Power drill.**
- **½ in. or adjustable wrench.**
- **Flat blade and Phillips head screwdrivers.**
- **Two ¼ in. outer diameter compression nuts and 2 ferrules (sleeves)** to connect the copper tubing to the shutoff valve and the refrigerator water valve.
- If your existing copper water line has a flared fitting at the end, you will need an **adapter** (available at plumbing supply stores) to connect the water line to the refrigerator OR you can cut off the flared fitting with a tube cutter and then use a compression fitting.



CONNECTING THE WATER LINE


WHAT YOU WILL NEED (cont.)

• **Shutoff valve** to connect to the cold water line. The shutoff valve should have a water inlet with a minimum inside diameter of 5 / 32 in. at the point of connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type shutoff valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.

NOTE - A Self Piercing Saddle Type Water Valve should not be used.

WARNING - Electrical Shock Hazard

When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is battery powered, double insulated or grounded in a manner that will prevent the hazard of electric shock.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


Install the shutoff valve on the nearest frequently used drinking water line.

1. SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet to relieve the pressure on the line.

2. CHOOSE THE VALVE LOCATION


Choose a location for the valve that is easily accessible. It is best to connect into the side of a vertical water pipe. When it is necessary to connect into a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.



3. DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4 in. hole in the water pipe using a sharp bit.

Remove any burrs resulting from drilling the hole in the pipe. Be careful not to allow water to drain into the drill. Failure to drill a 1/4 in. hole may result in reduced ice production or smaller cubes.




NOTE - The hookup line cannot be white, plastic tubing. Licensed plumbers must use only copper tubing NDA tubing #49595 or 49599 or Cross Link Polyethylene (PEX) tubing.

4. FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp.


NOTE - Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.



5. TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing washer begins to swell.

NOTE - Do not overtighten clamp or you may crush the tubing.



6. ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line and the refrigerator.

Route the tubing through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.

NOTE - Be sure there is sufficient extra tubing (about 8 feet coiled into 3 turns of about 10 in. diameter) to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

CONNECTING THE WATER LINE

INSTALLATION INSTRUCTIONS (cont.)

7. CONNECT THE TUBING TO THE VALVE Place the compression nut and ferrule (sleeve) for copper tubing onto the end of the tubing and connect it to the shutoff valve. Make sure the tubing is fully inserted into the valve. Tighten the compression nut securely.

NOTE - Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

IMPORTANT - Use only new water hoses, do not reuse old water hoses.

8. FLUSH OUT THE TUBING

- Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear.
- Shut the water off at the water valve after about one quart of water has been flushed through the tubing.

9. CONNECT THE TUBING TO THE REFRIGERATOR

NOTE - Before making the connection to the refrigerator, be sure that the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.

1. Remove the plastic flexible cap from the water valve.
2. Place the compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing as shown.
3. Insert the end of the copper tubing into the connection as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.

10. TURN THE WATER ON AT THE SHUTOFF VALVE

Tighten any connections that leak.

CAUTION



Check to see if leaks occur at the water line connections.

11. PLUG IN THE REFRIGERATOR




- Arrange the coil of tubing so that it does not vibrate against the back of the refrigerator or against the wall.
- Push the refrigerator back to the wall.

12. START THE ICEMAKER

The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 14°F (-10°C) or below. It will then begin operation automatically if the Ice Maker button is set to ON.



BACK OF REFRIGERATOR



TROUBLESHOOTING GUIDE

Before conducting troubleshooting, make sure that the following basic requirements are met.

Service Flow: 0.5 gpm (1.9 lpm)

Water Supply :Potable Water

Water Pressure: 30-100 psi (207 - 689 kPa)

Water Temperature: 34°F - 100°F (1°C - 38°C)

Electrical Ratings - 115 Volts, 60 Hz, AC only, and fused at 15 amperes (minimum).

COOLING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Refrigerator and freezer section are not cooling.	The power supply cord is unplugged.	Firmly plug the cord into a live outlet with the proper voltage.
	Refrigerator is in the defrost cycle.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may rise slightly. Wait 30 minutes and confirm the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.
	Refrigerator was recently installed.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature.
	Refrigerator was recently relocated.	If the refrigerator was stored for a long period of time or moved on its side, it is necessary for the refrigerator to lay upright for 24 hours before connecting it to power.
Cooling system runs too much.	Refrigerator is replacing an older model.	Modern refrigerators require more operating time but use less energy due to more efficient technology.
	Refrigerator was recently plugged in or power restored.	The refrigerator will take up to 24 hours to cool completely.
	Door opened often or a large amount of food/ hot food was added.	Adding food and opening the door warms the refrigerator, requiring the compressor to run longer in order to cool the refrigerator back down. In order to conserve energy, try to get everything you need out of the refrigerator at once, keep food organized so it is easy to find, and close the door as soon as the food is removed. Refer to the FOOD STORAGE GUIDE.
	Doors are not closed completely.	Firmly push the doors shut. If they will not shut all the way, see the DOORS WILL NOT CLOSE COMPLETELY OR POP OPEN section in Parts & Features Troubleshooting.
	Refrigerator is installed in a hot location.	The compressor will run longer under warm conditions. At normal room temperatures (70°F or 21°C) expect your compressor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run even more often. The refrigerator should not be operated above 110°F (43°C).
	Condenser / back cover is clogged.	Use a vacuum cleaner with an attachment to clean the condenser cover and vents. Do not remove the panel covering the condenser coil area.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COOLING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Refrigerator and freezer section is too warm.	Refrigerator was recently installed.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature.
	Air vents are blocked.	Rearrange items to allow air to flow throughout the compartment. Refer to the AIRFLOW DIAGRAM in the USING YOUR REFRIGERATOR section.
	Doors are opened often or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Unit is installed in a hot location.	The refrigerator should not be operated in temperatures above 110°F (43°C).
	A large amount of food or hot food was added to either compartment.	Adding food warms the compartment requiring the cooling system to run. Allowing hot food to cool to room temperature before putting it in the refrigerator will reduce this effect.
	Doors not closed correctly.	See the Doors will not close correctly or pop open section in PARTS & FEATURES TROUBLESHOOTING.
	Temperature control is not set correctly.	If the temperature is too warm, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the SETTING THE CONTROLS section for more information.
	Defrost cycle has recently completed.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may raise slightly and condensation may form on the back wall. Wait 30 minutes and confirm the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.
Interior moisture buildup.	Doors are opened often or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Doors not closed correctly.	See the DOORS WILL NOT CLOSE CORRECTLY section in Troubleshooting.
	Weather is humid.	Humid weather allows additional moisture to enter the compartments when the doors are opened leading to condensation or frost. Maintaining a reasonable level of humidity in the home will help to control the amount of moisture that can enter the compartments.
	Defrost cycle recently completed.	During the defrost cycle, the temperature of each compartment may raise slightly and condensation may form on the back wall. Wait 30 minutes and confirm that the proper temperature has been restored once the defrost cycle has completed.

TROUBLESHOOTING GUIDE

COOLING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Interior moisture buildup. (cont.)	Food is not packaged correctly.	Food stored uncovered or unwrapped, and damp containers can lead to moisture accumulation within each compartment. Wipe all containers dry and store food in sealed packaging to prevent condensation and frost.
Food is freezing in the refrigerator compartment.	Food with high water content was placed near an air vent.	Rearrange items with high water content away from air vents.
	Refrigerator temperature control is set incorrectly.	If the temperature is too cold, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the SETTING THE CONTROLS section for more information.
	Refrigerator is installed in a cold location.	When the refrigerator is operated in temperature below 50°F (10°C), food can freeze in the refrigerator compartment.
Frost or ice crystals form on frozen food (outside of package).	Door is opened frequently or for long periods of time.	When the doors are opened often or for long periods of time, warm, humid air enters the compartment. This raises the temperature and moisture level within the compartment. Increased moisture will lead to frost and condensation. To lessen the effect, reduce the frequency and duration of door openings.
	Door is not closing properly.	Refer to the DOORS WILL NOT CLOSE CORRECTLY OR POP OPEN section in the Troubleshooting section.
Refrigerator or Freezer section is too cold.	Incorrect temperature control settings.	If the temperature is too cold, adjust the control one increment at a time and wait for the temperature to stabilize. Refer to the SETTING THE CONTROLS section for more information.
Frost or ice crystals on frozen food (inside of sealed package).	Condensation from food with a high water content has frozen inside of the food package.	This is normal for food items with a high water content.
	Food has been left in the freezer for a long period of time.	Do not store food items with high water content in the freezer for a long period of time.

TROUBLESHOOTING GUIDE

ICE & WATER

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Icemaker is not making enough ice.	Demand exceeds ice storage capacity.	The icemaker will produce approximately 3.9lbs ice cubes in a 24 hour period.
	House water supply is not connected, valve is not turned on fully, or valve is clogged.	Connect the refrigerator to a cold water supply with adequate pressure and turn the water shutoff valve fully open. If the problem persists, it may be necessary to contact a plumber.
	Low house water supply pressure.	The water pressure must be between 20and 100 psi (138-689kPa) on models without a water filter and between 30 and 100 psi (207-689kPa) on models with a water filter. If the problem persists, it may be necessary to contact a plumber.
	Reverse Osmosis filtration system is used.	Reverse osmosis filtration systems can reduce the water pressure below the minimum amount and result in icemaker issues. Refer to Water Pressure section.
	Tubing connecting refrigerator to house supply valve is kinked.	The tubing can kink when the refrigerator is moved during installation or cleaning resulting in reduced water flow. Straighten or repair the water supply line and arrange it to prevent future kinks.
	Doors are opened often or for long periods of time.	If the doors of the unit are opened often, ambient air will warm the refrigerator which will prevent the unit from maintaining the set temperature. Lowering the refrigerator temperature can help, as well as not opening the doors as frequently.
	Doors are not closed completely.	If the doors are not properly closed, ice production will be affected. See the DOORS WILL NOT CLOSE COMPLETELY OR POP OPEN section in 'Parts & Features Troubleshooting' for more information.
	The temperature setting for the freezer is too warm.	The recommended temperature for the freezer compartment for normal ice production is 0°F. If the freezer temperature is warmer, ice production will be affected.
Icemaker is not making ice.	Refrigerator was recently installed or icemaker recently connected.	It may take up to 24 hours for each compartment to reach the desired temperature and for the icemaker to begin making ice.
	Icemaker not turned on.	Locate the Ice Maker button on the display and confirm that it is set to ON.
	The ice detecting sensor is obstructed.	Foreign substances or frost on the ice-detecting sensor can interrupt ice production. Make sure that the sensor area is clean at all times for proper operation.
	The refrigerator is not connected to a water supply or the supply shutoff valve is not turned on.	Connect refrigerator to the water supply and turn the water shutoff valve fully open.

TROUBLESHOOTING GUIDE

ICE & WATER

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Icemaker is not making ice. (cont.)	Icemaker shutoff (arm or sensor) obstructed.	If your icemaker is equipped with an ice shutoff arm, make sure that the arm moves freely. If your icemaker is equipped with the electronic ice shutoff sensor, make sure that there is a clear path between the two sensors.
	Reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply.	Reverse osmosis filtration systems can reduce the water pressure below the minimum amount and result in icemaker issues. Refer to the WATER PRESSURE section.
Ice has bad taste or odor.	Water supply contains minerals such as sulfur.	A water filter may need to be installed to eliminate taste and odor problems. NOTE - In some cases, a filter may not help. It may not be possible to remove all minerals / odor / taste in all water supplies.
	Icemaker was recently installed.	Discard the first few batches of ice to avoid discolored or bad tasting ice.
	Ice has been stored for too long.	Ice that has been stored for too long will shrink, become cloudy, and may develop a stale taste. Throw away old ice and make a new supply.
	The food has not been stored properly in either compartment.	Rewrap the food. Odors may migrate to the ice if food is not wrapped properly.
	The interior of the refrigerator needs to be cleaned.	See the CARE AND CLEANING section for more information.
	The ice storage bin needs to be cleaned.	Empty and wash the bin (discard old cubes). Make sure that the bin is completely dry before reinstalling it.
Water has bad taste or odor	Water supply contains minerals such as sulfur.	A water filter may need to be installed to eliminate taste and odor problems.
	Water filter has been exhausted.	It is recommended that you replace the water filter: <ul style="list-style-type: none"> • Approximately every 6 months . • When the water filter indicator turns on . • When the water dispenser output decreases . • When the ice cubes are smaller than normal.
	Refrigerator was recently installed.	Dispense 2.5 gallons (9.5 l) of water (flush for approximately 5 minutes) to remove trapped air and contaminants from the system. Do not dispense the entire 2.5 gallon (9.5 l) amount continuously. Depress and release the dispenser pad for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF.
Icemaker is making too much ice.	Icemaker shutoff (arm/sensor) is obstructed.	Empty the ice bin. If your icemaker is equipped with an ice shutoff arm, make sure that the arm moves freely. If your icemaker is equipped with the electronic ice shutoff sensor, make sure that there is a clear path between the two sensors. Reinstall the ice bin and wait 24 hours to confirm proper operation.

TROUBLESHOOTING GUIDE

NOISE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Clicking	The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or refrigerator control on some models) will also click when cycling on and off.	Normal operation
Rattling	Rattling noises may come from the flow of refrigerant, the water line on the back of the unit, or items stored on top of or around the refrigerator.	Normal operation
	Refrigerator is not resting solidly on the floor.	Floor is weak or uneven or leveling legs need to be adjusted. See the DOOR ALIGNMENT section.
	Refrigerator with linear compressor was jarred while running.	Normal operation
Whooshing	Evaporator fan motor is circulating air through the refrigerator and freezer compartments.	Normal operation
	Air is being forced over the condenser by the condenser fan.	Normal operation
Gurgling	Refrigerant flowing through the cooling system.	Normal operation
Popping	Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature.	Normal operation
Sizzling	Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle.	Normal operation
Vibrating	If the side or back of the refrigerator is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.	To eliminate the noise, make sure that the sides and back cannot vibrate against any wall or cabinet.

TROUBLESHOOTING GUIDE

NOISE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Dripping	Water running into the drain pan during the defrost cycle.	Normal operation
Pulsating or high-pitched sound	Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperature. The high efficiency compressor may cause your new refrigerator to run longer than your old one, but it is still more energy efficient than previous models. While the refrigerator is running, it is normal to hear a pulsating or high-pitched sound.	Normal operation

TROUBLESHOOTING GUIDE

PARTS AND FEATURE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Doors will not close correctly or pop open.	Food packages are blocking the door.	Rearrange food containers to clear the door and door shelves.
	Ice bin, crisper cover, pans, shelves, door bins, or baskets are out of position.	Push bins all the way in and put crisper cover, pans, shelves and baskets into their correct positions. See the USING YOUR REFRIGERATOR section for more information.
	The doors were removed during product installation and not properly replaced.	Remove and replace the doors according to the REMOVING AND REPLACING REFRIGERATOR HANDLES AND DOORS section.
	Refrigerator is not leveled properly.	See DOOR ALIGNMENT in the REFRIGERATION INSTALLATION section to level refrigerator.
Doors are difficult to open.	The gaskets are dirty or sticky.	Clean the gaskets and the surfaces that they touch. Rub a thin coat of appliance polish or kitchen wax on the gaskets after cleaning.
	Door was recently closed.	When you open the door, warmer air enters the refrigerator. As the warm air cools, it can create a vacuum. If the door is hard to open, wait one minute to allow the air pressure to equalize, then see if it opens more easily.
Refrigerator wobbles or seems unstable.	Leveling legs are not adjusted properly.	Refer to the LEVELING AND DOOR ALIGNMENT section.
	Floor is not level.	It may be necessary to add shims under the leveling legs or rollers to complete installation.
Lights do not work.	<p>A light bulb has burned out.</p> <p>NOTE - The refrigerator compartment lamp is LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician.</p>	Refer to the Light Bulb Replacement section.

WARRANTY

1 Year
Limited Warranty

FOR ONE YEAR from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective product will be repaired or replaced free of charge.

The Kenmore brand is used under license. Direct all claims for warranty service to Kenmore Customer Assistance, call 1-800-265-8456 or email service@koolatron.com

This warranty covers manufacturer's defects including electrical and mechanical defects provided the appliance is correctly assembled, operated and maintained according to the supplied instructions. It does not cover damage caused by accident, misuse or abuse including overheating, unauthorized repairs or alterations, or use with a voltage converter or aftermarket accessories, and it does not apply to scratches, stains, discoloration or other surface damage that does not impair the product function. This warranty is void if the appliance is ever used for purposes other than private household use.

Koolatron Corporation
4320 Federal Drive, Batavia, NY 14020 U.S.A.
139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4 Canada

Kenmore and the Kenmore logo are registered trademarks to
Transform SR Brands LLC and are used under license by Koolatron Corporation

HIS458
08/2025-v1

Réfrigérateur à deux portes

à profondeur de comptoir / 36 po de largeur / 20,3 pi³
avec machine à glaçons



TABLE DES MATIÈRES

Consignes importantes de sécurité	3
Exigences électriques et de mise à la terre	5
Aperçu du produit	7
Installation du réfrigérateur	8
Utilisation de votre réfrigérateur	10
Guide de conservation des aliments	17
Entretien et nettoyage	20
Guide de dépannage	22
Garantie	28

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce guide présente de nombreuses instructions importantes en matière de sécurité. Lisez et observez toujours toutes les instructions de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous signale les messages de sécurité qui vous informent des dangers susceptibles de vous tuer, de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit.

Tous les messages de sécurité sont précédés du symbole d'alerte de sécurité et des mentions DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces mentions signifient:

! DANGER

Le non-respect des instructions va entraîner la mort ou des blessures graves.

! AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

! ATTENTION

Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées, ou endommager le produit.

Tous les messages de sécurité identifient le danger, indiquent comment réduire le risque de blessure et précisent ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

! AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre produit, il convient de respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

- Ne débranchez JAMAIS votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et tirez-la directement hors de la prise.
- Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion sur toute sa longueur ou à l'extrémité de la fiche ou du connecteur.
- Ne modifiez pas ou n'allongez pas la longueur du cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, veillez à ne pas enrouler ou endommager le cordon d'alimentation.
- L'isolation de cet appareil contient du cyclopentane ou un gaz similaire au pentane qui est inflammable et nécessite un processus d'élimination spécial. Avant de cesser d'utiliser ce réfrigérateur, contactez les autorités locales pour organiser l'élimination de l'appareil en toute sécurité.
- **Avertissement concernant les hydrocarbures (HC)** - Le système de refroidissement de votre produit contient du R600a ! Ce gaz est inflammable. Veillez donc à ne pas endommager le système de refroidissement ni les tuyauteries pendant l'utilisation et le transport. En cas de dommage, tenez le produit à l'écart de toute source d'incendie potentielle et aérez la pièce où il est placé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- NE PAS entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- NE PAS conserver de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables dans cet appareil.
- NE PAS laisser les enfants grimper, se tenir debout ou s'accrocher aux portes ou aux étagères du réfrigérateur. Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser gravement.
- Gardez les doigts à l'écart des zones de pincement ; les espaces libres entre les portes et les armoires sont nécessairement réduits. Veillez à fermer les portes lorsque des enfants se trouvent à proximité.
- Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations.

REMARQUE - Il est fortement recommandé de faire appel à un technicien qualifié pour toute réparation.

- Avant de procéder à l'entretien de l'éclairage LED intérieur, débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

REMARQUE - Les éclairages des compartiments du réfrigérateur et du congélateur sont des éclairages intérieurs à diodes électroluminescentes (DEL) et leur entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT - Le fait de mettre l'une ou l'autre ou les deux commandes sur la position OFF ne coupe pas l'alimentation du circuit d'éclairage.

- Lorsque vous avez terminé, rebranchez le réfrigérateur à la source électrique et remettez les commandes (thermostat, commande du réfrigérateur et/ou commande du congélateur, selon le modèle) au réglage souhaité.
- Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux instructions de l'installateur qui ont été collées à l'avant du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur fonctionne, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur si vos mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer aux surfaces extrêmement froides.
- NE PAS recongeler des aliments congelés qui ont été complètement décongelés. Le ministère américain de l'agriculture, dans son bulletin Home and Garden Bulletin No. 69, indique que

"...Vous pouvez recongeler en toute sécurité des aliments congelés qui ont été décongelés s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou s'ils sont encore froids (moins de 39,2°F)."

"... Les viandes hachées, les volailles ou les poissons décongelés qui présentent une odeur ou une couleur anormale ne doivent pas être recongelés et ne doivent pas être consommés. Les glaces décongelées doivent être jetées. Si l'odeur ou la couleur d'un aliment est mauvaise ou douteuse, jetez-le. Si l'odeur ou la couleur d'un aliment est mauvaise ou douteuse, jetez-le.

La décongélation et la recongélation, même partielles, réduisent la qualité gustative des aliments, en particulier des fruits, des légumes et des aliments préparés. La qualité alimentaire des viandes rouges est moins affectée que celle de nombreux autres aliments. Utilisez les aliments recongelés dès que possible pour préserver au maximum leur qualité.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de cancer lié à l'exposition au phtalate de di-iso-nonyle
- www.P65Warnings.ca.gov.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

! ATTENTION

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

! DANGER - RISQUE DE PIÉGEAGE D'ENFANTS

Les réfrigérateurs mis au rebut ou abandonnés sont dangereux, même s'ils ne sont restés que quelques jours. Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, suivez les instructions ci-contre pour éviter les accidents (piégeage et étouffement des enfants).

AVANT DE JETER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR VIEUX :

- Enlevez les portes.
- Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement entrer à l'intérieur.



ÉLIMINATION DES CFC/HCFC

- Votre réfrigérateur vieux est peut-être équipé d'un système de refroidissement utilisant des CFC ou des HCFC (chlorofluorocarbures ou hydrochlorofluorocarbures). On pense que les CFC et les HCFC nuisent à l'ozone stratosphérique s'ils sont libérés dans l'atmosphère. D'autres réfrigérants peuvent également nuire à l'environnement s'ils sont libérés dans l'atmosphère.
- Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, assurez-vous que le fluide frigorigène est retiré par un technicien qualifié en vue d'une élimination appropriée. Si vous libérez intentionnellement du réfrigérant, vous risquez des amendes et des peines d'emprisonnement en vertu des dispositions de la législation sur l'environnement.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET DE MISE À LA TERRE


IMPORTANT! Veuillez lire attentivement.

POUR RACCORDER L'ÉLECTRICITÉ

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.



EXIGENCES ÉLECTRIQUES ET DE MISE À LA TERRE

MÉTHODE DE MISE À LA TERRE RECOMMANDÉE

- Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle correctement mise à la terre, d'une puissance de 115 volts, 60 Hz, en courant alternatif uniquement, et protégée par un fusible de 15 ampères (au minimum). Cela permet d'obtenir les meilleures performances et d'éviter de surcharger les circuits électriques de la maison, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe des fils. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement cet appareil.
- Utilisez une prise de courant qui ne peut pas être éteinte par un interrupteur ou une chaîne de traction. N'utilisez pas de rallonge.
- Lorsque vous rencontrez une prise murale standard à deux broches, il est de votre responsabilité personnelle et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

UTILISATION DE RALLONGES

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches). En raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, l'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Toutefois, si vous décidez d'utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire qu'il s'agisse d'une rallonge homologuée UL (États-Unis), à 3 fils avec mise à la terre, dotée d'une fiche et d'une prise de terre, et que la puissance électrique de la rallonge soit de 15 ampères (au minimum) et de 120 volts. L'utilisation d'une rallonge augmentera le dégagement nécessaire à l'arrière du réfrigérateur.

ATTENTION

- Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation de manière excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas rouler ou endommager le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer immédiatement par le fabricant ou son agent de service.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer immédiatement par le fabricant ou son agent de service.
- Ne pas introduire les mains dans la zone située sous le fond de l'appareil.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière du réfrigérateur.

AVERTISSEMENT

REMPACEMENT DU CORDON ÉLECTRIQUE

Pour éviter tout risque, les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


APERÇU DU PRODUIT

A - COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- 1 - Bacs de porte
- 2 - Etagères en verre
- 3 - Bac à légumes pleine largeur
- 4 - Bac à légumes

B - FREEZER COMPARTMENT

- 5 - Machine à glaçons (à l'intérieur)
- 6 - Tiroir de congélation



Cette page vous permet de vous familiariser avec les pièces et les caractéristiques du réfrigérateur.

REMARQUE: Ce guide couvre plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut comporter tout ou partie des éléments énumérés ci-dessous. L'emplacement des éléments illustrés ci-dessous peut ne pas correspondre à votre modèle.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

AVERTISSEMENT - RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Deux personnes ou plus sont nécessaires pour déplacer et installer le réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne eut entraîner des lésions dorsales ou autres.

DÉBALLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

- Retirez le ruban adhésif et les étiquettes temporaires du réfrigérateur avant de l'utiliser. Ne retirez pas les étiquettes d'avertissement, l'étiquette du modèle et du numéro de série, ni la fiche technique située sous l'avant du réfrigérateur, derrière la grille de la base.
- Enlevez les restes de ruban adhésif ou de colle en frottant vigoureusement la zone avec le pouce. Les résidus de ruban adhésif ou de colle peuvent également être facilement éliminés en frottant une petite quantité de liquide vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Essuyez avec de l'eau tiède et séchez.
- N'utilisez pas des outils tranchants, de l'alcool à friction, des liquides inflammables ou des nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur.
- Les clayettes du réfrigérateur sont installées dans la position d'expédition. Veuillez réinstaller les clayettes en fonction de vos besoins de stockage individuels.

REMARQUE - Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail environnements de travail
- les fermes et les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels
- les chambres d'hôtes
- la restauration et d'autres applications similaires non destinées à la vente au détail.

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins spéciales telles que le stockage de médicaments ou de matériel d'essai, ou pour une utilisation sur des navires, etc.

AVERTISSEMENT - RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Le réfrigérateur est lourd. Lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyer ou l'entretenir, veuillez à protéger le sol. Tirez toujours le réfrigérateur tout droit lorsque vous le déplacez. Ne bougez pas et ne marchez pas sur le réfrigérateur lorsque vous essayez de le déplacer, car vous risquez d'endommager le sol.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION

Éloignez les matériaux et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, du réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT - PIEDS EN PLASTIQUE RÉGLABLES

- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa boîte d'emballage, les pieds en plastique sont serrés. Après l'avoir sorti du carton d'emballage pour le placer, veuillez à ajuster les deux pieds en plastique avant jusqu'à ce que la hauteur soit appropriée ; ajustez simplement les deux pieds en plastique à l'aide d'une clé ou directement à la main.
- Les pieds en plastique et les roulettes arrière doivent toucher le sol pour éviter que le réfrigérateur ne bouge, ne vibre ou ne fasse du bruit.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, réglez les pieds en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'ils ne touchent pas le sol, puis poussez doucement le réfrigérateur pour le déplacer.

AVERTISSEMENT

Soyez prudent lorsque vous manipulez la charnière, le bouchon, etc. Vous risquez de vous blesser. Pour éviter tout risque de blessure ou d'électrocution, n'introduisez pas vos mains ou des objets métalliques dans les orifices d'aération ou l'ouverture inférieure du réfrigérateur.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour réduire le risque d'électrocution, n'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou mouillé.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

INSTALLATION

• Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle correctement mise à la terre, d'une puissance de 115 volts, 60 Hz, en courant alternatif uniquement, et protégée par un fusible de 15 ampères (au minimum).


• Cela permet d'obtenir les meilleures performances et d'éviter de surcharger les circuits électriques de la maison, ce qui pourrait entraîner un risque de surchauffe des fils. Il est recommandé de prévoir un circuit séparé desservant uniquement cet appareil.

1. Pour éviter les bruits et les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau et installé sur un support solide. Si nécessaire, ajustez les pieds de nivellement pour compenser les irrégularités du sol. L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Les pieds de réglage peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement l'armoire. Tournez les pieds de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour élever l'appareil ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. (Voir MISE A NIVEAU ET ALIGNEMENT DES PORTES.)

REMARQUE - Il n'est pas recommandé d'installer l'appareil sur de la moquette, du carrelage souple, une plate-forme ou une structure faiblement soutenue.

2. Installez cet appareil dans un endroit où la température est comprise entre 10°C (50°F) et 43°C (110°F). Si la température autour de l'appareil est trop basse ou trop élevée, la capacité de refroidissement peut en être affectée.

3. Une distance trop faible par rapport aux éléments adjacents peut entraîner une diminution de la capacité de congélation et une augmentation des frais de consommation d'électricité. Laissez au moins 40 cm devant le réfrigérateur pour ouvrir les portes.



DÉMONTAGE ET REMPLACEMENT DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

⚠ AVERTISSEMENT - POIDS EXCESSIF

• Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.

⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION

• Coupez l'alimentation électrique du réfrigérateur avant de l'installer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

• Ne mettez pas les mains, les pieds ou d'autres objets dans les orifices d'aération ou dans le fond du réfrigérateur. Vous pourriez vous blesser ou recevoir une décharge électrique.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR


RETIRER LA POIGNÉE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

REMARQUE - Il est recommandé d'enlever les portes lorsqu'il est nécessaire de faire passer le réfrigérateur par une ouverture étroite. Si vous devez retirer les poignées, suivez les instructions ci-dessous.

REMARQUE - La présentation de la poignée peut varier par rapport aux illustrations de cette page.

RETRAIT DE LA POIGNÉE DU RÉFRIGÉRATEUR

Desserrez toutes les vis à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm et retirez la poignée.




REEMPLACER LA POIGNÉE DU TIROIR DE CONGÉLATION

REMARQUE - La présentation de la poignée peut varier par rapport aux illustrations de cette page.

REEMPLACEMENT DE LA POIGNÉE DU TIROIR DE CONGÉLATION

- Placer l'extrémité droite de la poignée sur le boulon de montage situé sur le côté droit du tiroir de congélation et faire glisser délicatement la poignée vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Abaissez l'extrémité gauche de la poignée sur le boulon de montage du côté gauche. Utilisez une clé hexagonale de 2,5 mm pour serrer la vis sans tête afin de fixer la poignée en place.



⚠ AVERTISSEMENT

Lors du montage ou du démontage des poignées :

- Saisissez la poignée fermement pour vous assurer qu'elle ne tombera pas et ne causera pas de blessures.
- Empêchez la poignée de se balancer vers des personnes OU des animaux à proximité.
- Insérez les empreintes de la poignée sur les fixations de montage de la porte et serrez les vis hexagonales pour fixer la poignée en place.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre la porte et la poignée une fois que la poignée est fixée en place.

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

REMOVING REFRIGERATOR DOORS

⚠️ AVERTISSEMENT - POIDS EXCESSIF

• Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.

⚠️ AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION



• Coupez l'alimentation électrique du réfrigérateur avant de l'installer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

• Ne mettez pas les mains, les pieds ou d'autres objets dans les orifices d'aération ou dans le fond du réfrigérateur. Vous pourriez vous blesser ou recevoir une décharge électrique.

1. Ouvrez la porte. Retirez la vis du couvercle de la charnière supérieure.
2. Utilisez un tournevis à lame plate pour dégager les crochets (non illustrés) du couvercle de la charnière du haut de l'armoire du réfrigérateur. Soulevez le couvercle.
3. Débranchez tous les faisceaux de câbles (porte gauche).



⚠️ ATTENTION - Lors du dégagement de la charnière du loquet, veillez à ce que la porte ne tombe pas vers l'avant.

4. Soulever la porte à partir de l'axe de la charnière centrale et retirer la porte. Placez la porte, face intérieure vers le haut, sur une surface non rayable.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour retirer la porte droite.



RÉINSTALLATION DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

1. Placez la porte sur l'axe de la charnière centrale.
2. Reconnectez tous les faisceaux de câbles (porte droite). Mettez le couvercle en place. Insérez et serrez la vis du couvercle.





INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

RETIRER LE TIROIR DE CONGÉLATION

⚠ AVERTISSEMENT - Le retrait et l'installation du tiroir de congélation doivent être effectués par au moins deux personnes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles, des dommages au produit ou des dégâts matériels.


1. Retirez d'abord le bac à glace, puis le tiroir de congélation supérieur en le soulevant.
2. Le panier de congélation inférieur ne peut pas être retiré séparément.
3. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis des deux côtés du rail et retirez la porte du congélateur et le tiroir inférieur ensemble;
4. Tirez sur le tiroir extérieur du congélateur pour dégager complètement le rail de l'appareil. Faites appel à deux personnes pour cette tâche car la porte est lourde et difficile à manipuler.



INSTALLER LE TIROIR DE CONGÉLATION

1. Lors de l'installation, placez d'abord le tiroir inférieur sur le rail, puis alignez et installez le rail, et serrez les vis des deux côtés du rail.
2. Insérez le tiroir de congélation supérieur au-dessus du panier inférieur, ouvrez et fermez le Tiroir de congélation plusieurs fois pour vous assurer que le fonctionnement est régulier et que l'étanchéité est constante tout autour du compartiment congélateur.

⚠ ATTENTION - Ne tenez pas la poignée lorsque vous retirez ou remettez le tiroir en place. La poignée pourrait se détacher et causer des blessures.



INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR


NIVELLEMENT

- Après l'installation, branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre et poussez le réfrigérateur dans sa position finale.
- Votre réfrigérateur est équipé de deux pieds de nivellement avant, l'un à droite et l'autre à gauche. Réglez les pieds pour modifier l'inclinaison d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre.
- Si votre réfrigérateur semble instable ou si vous souhaitez que les portes se ferment plus facilement, réglez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous :

1. Tournez le pied de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relever ce côté du réfrigérateur ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Plusieurs tours de la jambe de réglage peuvent être nécessaires pour ajuster l'inclinaison du réfrigérateur.

REMARQUE - Le fait de pousser vers l'arrière le haut du réfrigérateur permet de soulager les pieds de réglage. Il est ainsi plus facile de régler les pieds.


2. Ouvrez à nouveau les deux portes et vérifiez qu'elles se ferment facilement. Si les portes ne se ferment pas facilement, inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière en tournant les deux pieds de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires et vous devez tourner les deux pieds de réglage de la même manière.



ALIGNEMENT DES PORTES

Si les portes sont toujours inégales après la mise à niveau du réfrigérateur, terminez le réglage des portes en suivant les instructions ci-dessous.

1. Sortez la cale réglable du kit d'instructions.
2. Soulever légèrement la porte inférieure avec la main.
3. Placer la cale de réglage entre la porte et la charnière à l'aide de la main ou d'une pince.



INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT - POIDS EXCESSIF

• Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.

⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION


• Coupez l'alimentation électrique du réfrigérateur avant de l'installer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

• Ne mettez pas les mains, les pieds ou d'autres objets dans les orifices d'aération ou dans le fond du réfrigérateur. Vous pourriez vous blesser ou recevoir une décharge électrique.


Étape 1
Retirez le capuchon anti-poussière.



Étape 2
Retirez le collier de sécurité.



Étape 3
Connecter le tube souple en PE.



Étape 4
Remettez en place le collier de sécurité.




UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

RÉGLAGE DES COMMANDES

La commande du réfrigérateur sert de thermostat pour l'ensemble de l'appareil (sections réfrigérateur et congélateur). Plus le réglage est froid, plus le compresseur fonctionnera longtemps pour maintenir la température froide. La commande du congélateur règle le flux d'air froid du congélateur vers le réfrigérateur. Si vous réglez la commande du congélateur à une température plus basse, l'air froid restera plus longtemps dans le compartiment congélateur, ce qui le rendra plus froid.

DÉBIT D'AIR

L'air froid circule du congélateur vers le compartiment des aliments frais et vice-versa, grâce à des bouches d'aération situées dans la paroi séparant les deux compartiments. Veillez à ne pas obstruer les bouches d'aération lorsque vous chargez votre réfrigérateur. Cela limiterait la circulation de l'air et risquerait de rendre la température du réfrigérateur trop élevée ou de provoquer une accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Voir le diagramme à droite.



IMPORTANT - Comme l'air circule entre les deux sections, les odeurs qui se sont formées dans l'une des sections se transmettent à l'autre. Vous devez nettoyer soigneusement les deux sections pour éliminer les odeurs. Pour éviter le transfert d'odeurs et le dessèchement des aliments, emballez ou couvrez les aliments hermétiquement. Voir la section GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS pour plus de détails).

REMARQUE - Si vous fermez la porte du réfrigérateur, il se peut que la porte du congélateur s'ouvre et se referme sous l'effet de la pression exercée par le flux d'air interne.

AVANT L'UTILISATION

1. Nettoyez soigneusement votre réfrigérateur et enlevez la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que le bac à glaçons, les tiroirs, les clayettes, etc. à leur place. Ils sont emballés ensemble pour éviter tout dommage pendant le transport.
3. Laissez votre réfrigérateur fonctionner pendant au moins 2 ou 3 heures avant d'y placer des aliments. Vérifiez la circulation de l'air froid dans le compartiment congélateur pour vous assurer qu'il est bien refroidi. Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Votre appareil dispose d'une seule commande pour régler la température. La commande de température est située sur le côté de la porte du compartiment du réfrigérateur.


La température par défaut est affichée en Fahrenheit lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois. Appuyez sur le bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer de °C à 0 F. Les autres boutons utilisent la même méthode pour passer d'un mode à l'autre.

Plage de température de consigne :
Mode degrés Celsius

1. Plage de température du réfrigérateur : 0~6°C
Valeur par défaut 3°C
2. Plage de température du congélateur : -23~-15°C
Valeur par défaut -19°C

Plage de température de consigne :
Mode degrés Fahrenheit

1. Plage de température du réfrigérateur : 32~43°F
Valeur par défaut 38°F
2. Plage de température du congélateur : -10~5°F
Valeur par défaut -2°F



UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

- La première fois que vous mettez l'appareil en marche, il démarre à la température par défaut réglée en usine, soit 38°F ou 3°C dans le compartiment du réfrigérateur et -2°F ou -1 9°C dans le compartiment congélateur.
- La première fois que vous mettez l'appareil en marche, réglez la température du compartiment réfrigérateur à 34°F et laissez-le fonctionner pendant au moins 4 heures avant d'y placer des aliments. Cela permet de s'assurer que le compartiment congélateur est bien refroidi et que le compartiment du réfrigérateur est stabilisé avant d'y placer des aliments. Réglez ensuite la température à la température souhaitée.
- Pour régler la température dans chaque zone, appuyez sur la touche de la zone concernée, celle-ci clignote et s'éteint. La température change en fonction des températures préréglées, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un son de cloche à chaque fois que vous appuierez sur les boutons du panneau de commande.

MODE VERROUILLAGE

- Le mode verrouillage du panneau de commande est conçu pour empêcher toute modification des réglages du réfrigérateur.
- Pour activer le verrouillage, appuyez sur la touche de verrouillage, l'icône LOCK s'allume. Le panneau de commande reste verrouillé jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé à partir du panneau de commande ou en cas de coupure de courant.
- Pour désactiver le verrouillage, appuyez sur la touche de verrouillage pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'icône LOCK s'éteigne et que le panneau de contrôle fonctionne en mode normal.

MODE VEILLE

- Le PANNEAU DE CONTRÔLE s'éteint au bout d'environ 20 secondes si aucune entrée n'a été effectuée.
- Pour réactiver l'affichage, il suffit d'appuyer sur l'une des touches du panneau de commande.

FONCTION ACCELA CHILL DU CONGÉLATEUR

- Ce mode permet de régler la température du congélateur à -10°F ou -23 °C pour une baisse rapide de la température lors du stockage de grandes quantités d'aliments chauds ou à température ambiante dans le congélateur. L'appareil reste en mode Accela Chill du congélateur pendant 24 heures ou jusqu'à ce que la température atteigne -10°F ou -23°C, puis revient au réglage d'origine, ou jusqu'à ce que la fonction soit désactivée à partir du panneau de commande. Les fonctions Accela Chill du réfrigérateur et du congélateur peuvent fonctionner simultanément.
- Pour activer la fonction Accela Chill du congélateur, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'icône ACCELA CHILL FREEZER s'allume. L'icône reste allumée lorsqu'elle est activée.
- Pour désactiver la fonction Accela Chill du congélateur, appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que l'icône ACCELA CHILL FREEZER soit éteinte.

FONCTION ACCELA CHILL DU RÉFRIGÉRATEUR

- Ce mode règle la température du réfrigérateur sur 32° F ou 0°C pour une baisse rapide de la température lors du stockage de grandes quantités d'aliments chauds ou à température ambiante dans le réfrigérateur.
- L'appareil reste en mode Accela Chill du réfrigérateur pendant 2 heures et 30 minutes ou jusqu'à ce que la température atteigne 32°F ou 0°C, puis revient au réglage d'origine ou jusqu'à ce que la fonction soit désactivée à partir du panneau de commande. Les fonctions Accela Chill du réfrigérateur et du congélateur peuvent fonctionner simultanément.
- Pour activer la fonction Accela Chill du réfrigérateur, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'icône ACCELA CHILL REFRIGERATOR s'allume. L'icône reste allumée lorsqu'elle est activée.
- Pour désactiver la fonction Accela Chill du réfrigérateur, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'icône ACCELA CHILL REFRIGERATOR soit éteinte.

MODE VACANCES

- Utilisez ce mode lorsque vous partez pour de longues périodes, où vous retirerez la grande majorité du contenu du réfrigérateur mais laisserez du contenu dans le congélateur.
- Le mode Vacances règle automatiquement la température du réfrigérateur à 6°C (43°F) et celle du congélateur à -15°C (5°F). L'appareil reste en mode Vacances jusqu'à ce que cette fonction soit désactivée sur le panneau de commande.
- Pour activer le mode VACANCES, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'icône du mode VACANCES s'allume. L'icône reste allumée lorsqu'elle est activée.
- Pour désactiver le mode VACANCES, appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que l'icône du mode VACANCES s'éteigne.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

ALARME DE PORTE

- Lorsque le réfrigérateur est sous tension, l'alarme de porte s'active.
- Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme retentit pour vous signaler que la porte est ouverte.
- Lorsque vous fermez la porte, l'alarme s'arrête.

MODE SABBAT

1. Comment passer en mode Sabbat :

Lorsque le congélateur est ouvert, appuyez sur la touche de TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR et sur la touche de VERROUILLAGE pendant 10 secondes.

2. En mode Sabbat :

- a. Il n'y a pas d'alarme d'ouverture de porte ;
- b. Les voyants DEL des compartiments réfrigérateur et congélateur sont éteints ;
- c. Le panneau d'affichage ne s'affiche pas, sauf s'il est réglé manuellement,
- d. Le réfrigérateur répond à la demande normale de réfrigération ;

3. Comment quitter le mode Sabbat:

a. Lorsque le congélateur est ouvert, appuyez sur la touche de TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR et la touche de VERROUILLAGE et maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes pour quitter manuellement le mode,

b. Lorsque la période de fonctionnement du mode Sabbat dépasse 80 heures, le mode Sabbat est automatiquement désactivé.

*En mode Sabbat, l'appareil continue d'afficher et d'émettre de la lumière quand on touche le panneau, mais il s'éteint après 20 secondes d'inactivité ou après l'ouverture et la fermeture de la porte une fois.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

Avant de procéder aux derniers réglages, laissez au réfrigérateur le temps de refroidir complètement. Il est préférable d'attendre 24 heures pour que les réglages normaux (recommandés dans la section TEMPÉRATURE) se stabilisent avant d'effectuer des modifications. Si vous devez ajuster la température du réfrigérateur ou du congélateur, commencez par ajuster la température du réfrigérateur et attendez 24 heures pour que la température se stabilise à nouveau. Si elle est toujours trop chaude ou trop froide, réglez la température du congélateur.

Utilisez les réglages indiqués dans le tableau ci-dessous comme guide. N'oubliez pas d'attendre au moins 24 heures entre chaque réglage.

ÉTAT / CAUSE	RÉGLAGE RECOMMANDÉ
La section du réfrigérateur est trop chaude. • La porte est souvent ouverte. • Grande quantité d'aliments ajoutée. • La température de la pièce est très élevée.	• Réglez la commande du réfrigérateur un degré plus froid ; attendez 24 heures pour que le nouveau réglage prenne tout son effet avant de procéder à un autre réglage.
Le compartiment du congélateur est trop chaud/la glace n'est pas produite assez rapidement. • La porte est souvent ouverte. • Grande quantité d'aliments ajoutée. • Température de la pièce très froide (50°F / 10°C). (Le compresseur n'effectue pas assez de cycles). • Les orifices d'aération sont obstrués	• Réglez la commande du congélateur un degré plus froid ; attendez 24 heures pour que le nouveau réglage prenne tout son effet avant de procéder à un autre réglage. • Enlevez les objets qui bouchent le flux d'air.
Le compartiment du réfrigérateur est trop froid. • Les commandes ne sont pas réglées correctement pour vos conditions.	• Réglez la commande du réfrigérateur à un degré plus chaud ; attendez 24 heures pour que le nouveau réglage prenne tout son effet avant de procéder à un autre réglage.
Le compartiment du congélateur est trop froid. • Les commandes ne sont pas réglées correctement pour vos conditions.	• Réglez la commande du congélateur un degré plus chaud ; attendez 24 heures pour que le nouveau réglage soit pleinement efficace avant de procéder à un autre réglage.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

MACHINE A GLAÇONS AUTOMATIQUE

La glace est fabriquée dans la machine à glaçons automatique et acheminée vers le seau à glace. La machine à glaçons produit 10 glaçons par cycle, soit environ 70 à 120 glaçons par période de 24 heures, en fonction de la température du compartiment congélateur, de la température ambiante, du nombre d'ouvertures de portes et d'autres conditions de fonctionnement.

- Il faut compter entre 12 et 24 heures pour qu'un réfrigérateur nouvellement installé commence à produire des glaçons. Attendez 72 heures pour que la production de glace soit complète.
- La production de glace s'arrête lorsque le bac à glace intérieur est plein. Lorsqu'il est plein, le bac à glace intérieur contient environ 3,9 livres de glace.
- Pour arrêter la machine à glaçons automatique, il suffit de relever le bras d'arrêt, puis de fermer la fonction glaçons.
- La pression de l'eau doit être comprise entre 20,3 et 100 psi (140 à 690 kPa) sur les modèles sans filtre à eau et entre 20,3 et 100 psi (140 à 690 kPa) sur les modèles avec filtre à eau pour produire la quantité et la taille normales de glaçons.

QUAND ETEINDRE LA MACHINE A GLAÇONS

- Lorsque l'alimentation en eau a été coupée pendant plusieurs heures.
- Lorsque le bac à glace a été retiré pendant plus d'une ou deux minutes.
- Lorsque le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant plusieurs jours..

REMARQUE - Le bac à glaçons doit être vide lorsque le bras capteur de la machine à glaçons est réglé sur la position OFF (arrêt).

BRUITS NORMAUX QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE



- La vanne d'eau de la machine à glaçons émet un bourdonnement lorsque la machine à glaçons se remplit d'eau. Si la machine à glaçons est en marche, elle bourdonnera même si elle n'a pas encore été raccordée à l'eau. Pour arrêter le bourdonnement, éteignez la machine à glaçons.

REMARQUE - Le fait de laisser la machine à glaçons en marche avant que la conduite d'eau ne soit raccordée peut endommager la machine à glaçons.

- Vous entendrez le bruit des cubes qui tombent dans le bac et de l'eau qui coule dans les tuyaux lorsque la machine à glaçons se remplit.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessure

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection OU avec l'élément chauffant qui libère les cubes. NE PAS placer les doigts ou les mains sur le mécanisme de fabrication automatique de glaçons lorsque le réfrigérateur est branché.



⚠ AVERTISSEMENT : Ne branchez l'appareil qu'à une source d'eau potable.

PRÉPARATION DES VACANCES

- Réglez le bras capteur de la machine à glaçons sur OFF et coupez l'alimentation en eau du réfrigérateur.

REMARQUE - Le bac à glace doit être vide chaque fois que le bras palpeur de la machine à glaçons est réglé sur OFF.

- Si la température ambiante descend en dessous du point de congélation, demandez à un technicien qualifié de vidanger le système d'alimentation en eau afin d'éviter de graves dommages matériels dus à une inondation causée par la rupture des conduites d'eau ou des raccords.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

MACHINE A GLAÇONS AUTOMATIQUE

ATTENTION

- Les premiers glaçons et l'eau distribués peuvent contenir des particules ou avoir une odeur provenant de la conduite d'alimentation en eau ou du réservoir d'eau.
- Jetez les premiers lots de glace (environ 24 cubes). Cette opération est également nécessaire si le réfrigérateur n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais mettre de canettes de boissons ou d'autres objets dans le bac à glaçons pour les refroidir rapidement. Cela pourrait endommager la machine à glaçons ou faire éclater les conteneurs.
- Si la glace distribuée est décolorée, vérifiez le filtre à eau et l'alimentation en eau. Si le problème persiste, contactez Service à la clientèle du Kenmore ou un autre centre de service qualifié. Ne pas utiliser la glace ou l'eau tant que le problème n'est pas résolu.
- Tenez les enfants à l'écart du distributeur. Les enfants peuvent jouer avec les commandes ou les endommager.
- Le passage de la glace peut être obstrué par du givre si l'on n'utilise que de la glace concassée. Retirez le givre accumulé en enlevant le bac à glace et en dégageant le passage à l'aide d'une spatule en caoutchouc. La distribution de glace en cubes peut également aider à prévenir l'accumulation de givre.
- N'utilisez jamais de verre de cristal fin ou de vaisselle pour recueillir la glace. Ces récipients risquent de se briser ou de se briser, ce qui entraînerait la présence de fragments de verre dans la glace.
- Versez de la glace dans un verre avant de le remplir d'eau ou d'autres boissons. Des éclaboussures peuvent se produire si de la glace est distribuée dans un verre qui contient déjà du liquide.
- N'utilisez jamais un verre exceptionnellement étroit ou profond. La glace risque de se coincer dans le passage de la glace et les performances du réfrigérateur peuvent en être affectées.
- Maintenez le verre à une distance appropriée de la sortie de glace. Un verre tenu trop près de la sortie peut empêcher la distribution de glace.
- Pour éviter les blessures, ne pas mettre les mains dans la porte et le passage des glaçons.
- Ne jamais retirer le couvercle du distributeur.


COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR - DÉSACTIVÉ /ACTIVÉ

• Appuyez et maintenez le bouton "Température du réfrigérateur" pendant 5 à 10 secondes pour éteindre le compartiment du réfrigérateur. Lorsque le compartiment est éteint, l'affichage du réfrigérateur affichera "--". Cela indique que le compartiment du réfrigérateur est éteint. Voir la figure à droite.

NOTE - Il n'y aura pas de refroidissement dans le compartiment du réfrigérateur (aliments frais).

• Les aliments périssables doivent être enlevés. Un exemple d'utilisation de cette fonction est lorsque le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant une période prolongée et que tous les aliments du compartiment du réfrigérateur expireront. Afin d'économiser de l'énergie, les aliments du compartiment du réfrigérateur peuvent être enlevés et le compartiment du réfrigérateur peut être éteint tandis que le compartiment congélateur reste opérationnel pour conserver les aliments congelés. Il est toutefois recommandé d'éteindre la machine à glaçons si personne ne sera là pour surveiller.

• Pour allumer le réfrigérateur, appuyez et maintenez le bouton "Température du réfrigérateur" pendant 5 à 10 secondes. L'affichage numérique de la température du réfrigérateur affichera la température précédemment réglée. Cela indique que le compartiment du réfrigérateur est allumé.



UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Enveloppez ou conservez les aliments dans le réfrigérateur dans un matériau étanche à l'air et à l'humidité, sauf indication contraire. Cela permet d'éviter le transfert des odeurs et des goûts entre les aliments dans le réfrigérateur. Pour les produits datés, vérifiez la réglementation pour vous assurer de leur fraîcheur.

ARTICLES	QUE FAIRE
Beurre ou margarine	Conservez le beurre entamé dans un plat couvert ou un compartiment fermé. En cas de surplus, enveloppez le beurre dans un emballage de congélation et mettez-le au congélateur.
Fromage	Conservez l'emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. Une fois ouvert, ré-emballer hermétiquement dans un film plastique ou une feuille d'aluminium.
Lait	Essuyez les briques de lait. Pour une meilleure conservation, placez le lait sur l'étagère intérieure, et non sur l'étagère de la porte.
OEufs	Conservez le carton d'origine sur l'étagère intérieure, pas dans le bac de la porte.
Fruits	Laver, laisser sécher et conserver au réfrigérateur dans des sacs en plastique ou dans un tiroir. Ne pas laver ou décortiquer les fruits avant d'être prêt à les utiliser. Triez et conservez les fruits dans leur emballage d'origine, dans un tiroir du réfrigérateur ou dans un sac en papier complètement fermé sur une clayette du réfrigérateur.
Légumes à feuilles	Retirez l'emballage du magasin et coupez les parties meurtries et décolorées. Laver à l'eau froide et égoutter. Les placer dans un sac ou un récipient en plastique et les conserver dans un tiroir du réfrigérateur.
Légumes à peau (carottes, poivrons)	Placer dans un sac en plastique ou un récipient en plastique et conserver dans le tiroir du réfrigérateur.
Poisson	Utilisez le poisson et les crustacés frais le jour même où vous les avez achetés.
Restes de repas	Recouvrez les restes d'un film plastique ou d'une feuille d'aluminium, ou conservez-les dans des récipients en plastique munis d'un couvercle étanche.
Crème glacée	Lorsque vous conservez des aliments congelés comme de la crème glacée pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur, et non dans les bacs de la porte.

CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

REMARQUE - Consultez un guide de congélation ou un livre de cuisine fiable pour plus d'informations sur la préparation des aliments pour la congélation ou sur les durées de conservation des aliments.

CONGÉLATION

• Votre congélateur ne peut pas congeler rapidement une grande quantité d'aliments. Ne mettez pas plus d'aliments non congelés dans le congélateur qu'il n'en gèlera dans les 24 heures (pas plus de 2 à 3 livres d'aliments par pied cube d'espace de congélation). Laissez suffisamment d'espace dans le congélateur pour que l'air puisse circuler autour des emballages. Veillez à laisser suffisamment d'espace à l'avant pour que la porte puisse se fermer hermétiquement.

• Les durées de conservation varient en fonction de la qualité et du type d'aliment, du type d'emballage utilisé (étanchéité à l'air et à l'humidité) et de la température de conservation. La présence de cristaux de glace à l'intérieur d'un emballage scellé est normale. Cela signifie simplement que l'humidité contenue dans les aliments et l'air à l'intérieur de l'emballage se sont condensés, créant ainsi des cristaux de glace.

REMARQUE - Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante pendant 30 minutes, puis emballez-les et congelez-les. Refroidir les aliments chauds avant de les congeler permet d'économiser de l'énergie.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

CONSERVATION DES ALIMENTS SURGELÉS

EMBALLAGE

Une congélation réussie dépend d'un emballage correct. Lorsque vous fermez et scellez l'emballage, il ne doit pas laisser entrer ou sortir l'air ou l'humidité. Si c'est le cas, l'odeur et le goût des aliments risquent de se répandre dans tout le réfrigérateur et les aliments congelés risquent de se dessécher.

RECOMMANDATIONS D'EMBALLAGE

- Récipients en plastique rigide avec couvercles hermétiques.
- Bocaux de mise en conserve/congélation à bords droits
- Papier d'aluminium résistant
- Papier plastifié
- Emballages en plastique non perméable
- Sacs en plastique autoscellants spécifiés pour la congélation

Suivre les instructions de l'emballage ou du récipient pour les méthodes de congélation appropriées.

NE PAS UTILISER



- Emballages de pain
- Récipients en plastique non polyéthylène
- Récipients sans couvercle étanche
- Papier ciré ou film de congélation enduit de cire
- Film mince et semi-perméable.

⚠ ATTENTION - Ne conservez pas de canettes de boissons ou de récipients alimentaires en plastique dans le compartiment congélateur. Ils risquent de se briser ou d'éclater s'ils gèlent.

BACS DE PORTE DE RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

Le réfrigérateur et le congélateur sont équipés de bacs qui peuvent être facilement disposés pour ranger des produits emballés.

- Pour retirer le bac, tenez-le des deux côtés, soulevez-le et tirez-le vers l'extérieur.
- Pour remettre le bac en place, faites-le glisser au-dessus du support souhaité et poussez-le vers le bas d'un côté à la fois jusqu'à ce qu'il s'enclenche.





UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

TIROIRS ET COUVERCLE DE RÉFRIGÉRATEUR

Les tiroirs du réfrigérateur permettent une meilleure conservation des fruits et légumes.

- Pour retirer les tiroirs du réfrigérateur, tirez le tiroir à fond (1), soulevez la partie avant (2), et tirez tout droit.
- Pour les installer, inclinez légèrement la façade vers le haut, insérez le tiroir dans le cadre et remettez-le en place en le poussant.



TABLETTE DE RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

Les clayettes de votre réfrigérateur et de votre congélateur sont réglables pour répondre à vos besoins individuels de rangement.




En réglant les clayettes pour qu'elles s'adaptent à des articles de différentes hauteurs, vous trouverez plus facilement l'article que vous recherchez. Cela permet également de réduire le temps d'ouverture des portes du réfrigérateur, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

IMPORTANT - Ne pas nettoyer les Clayettes en verre avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides. Les clayettes peuvent se casser si elles sont exposées à des changements de température soudains ou à des chocs.

REMARQUE - Les clayettes en verre sont lourdes. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous les retirez.

DÉMONTAGE DE LA CLAYETTE

1. Tenez la face avant d'une main et la face arrière de l'autre, et soulevez-la délicatement.
2. Tirez la clayette vers l'avant jusqu'à mi-chemin, en maintenant l'avant de la clayette légèrement soulevé.
3. En tenant la tablette des deux mains, inclinez-la et tirez-la vers l'extérieur.



REMONTAGE DE LA CLAYETTE

Inclinez l'avant de la clayette vers le haut et guidez la clayette dans les fentes à la hauteur souhaitée. Faites glisser la clayette, puis abaissez l'avant de la clayette.

! ATTENTION - Veillez à ce que les étagères soient de niveau d'un côté à l'autre. Dans le cas contraire, l'étagère risque de tomber ou de renverser des aliments.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION

Utilisez un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.



Le réfrigérateur et le congélateur se dégivrent automatiquement, mais il faut les nettoyer environ une fois par mois pour éviter les odeurs. Essuyez immédiatement les liquides renversés.

CONSEILS GÉNÉRAUX DE NETTOYAGE

- Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation électrique.
- Retirez toutes les pièces amovibles, telles que les clayettes, les bacs à légumes, etc. Reportez-vous à la section UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR pour les instructions de retrait.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou agressifs.
- Lavez à la main, rincez et séchez soigneusement toutes les surfaces.
- Branchez le réfrigérateur ou reconnectez l'alimentation électrique.

EXTÉRIEUR

- Le fait de cirer les surfaces métalliques peintes à l'extérieur permet de les protéger contre la rouille. Ne pas cirer les pièces en plastique. Cirez les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par an à l'aide d'une cire pour appareils électroménagers (ou d'une cire en pâte pour automobiles). Appliquez la cire à l'aide d'un chiffon propre et doux.
- Pour les produits dont l'extérieur est en acier inoxydable, utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou agressifs. Séchez soigneusement avec un chiffon doux.

PAROIS INTÉRIEURES (laissez le congélateur monter en température pour que le chiffon ne colle pas)

- Pour éliminer les odeurs, vous pouvez laver l'intérieur du réfrigérateur avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau chaude. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à 1 litre d'eau (26 g de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau). Assurez-vous que le bicarbonate de soude est complètement dissous afin de ne pas rayer les surfaces du réfrigérateur.

ATTENTION - Lors du nettoyage de l'intérieur, ne pulvérisez pas d'eau.

DOUBLURES DE PORTE ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ


- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. N'utilisez pas de cires de nettoyage, de détergents concentrés n'utilisez pas de cires de nettoyage, de détergents concentrés, d'agents de blanchiment ou de nettoyeurs contenant du pétrole sur les pièces en plastique du réfrigérateur.

PIÈCES EN PLASTIQUE (couverts et bacs)

- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau chaude. N'utilisez pas de vaporisateurs pour vitres, de nettoyeurs abrasifs ou de liquides inflammables. Ces produits peuvent rayer ou endommager le matériau.

SERPENTINS DU CONDENSEUR

- Utilisez un aspirateur muni d'un accessoire pour nettoyer le couvercle du condenseur et les événements.
- Ne retirez pas le panneau recouvrant la zone du serpent du condenseur.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REPLACEMENT DE LA LAMPE DEL

AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Avant de procéder à l'entretien de l'éclairage intérieur à DEL, débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

Le fait de mettre l'une ou l'autre ou les deux commandes en position d'arrêt ne coupe pas l'alimentation du circuit d'éclairage.

REMARQUE - Les lampes du réfrigérateur et du compartiment congélateur sont des éclairages intérieurs à diodes électroluminescentes (DEL), et l'entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

LORSQUE VOUS PARTEZ EN VACANCES

• Si vous décidez de laisser le réfrigérateur allumé pendant votre absence, consommez les denrées périssables et congelez les autres.

• Si vous décidez d'éteindre le réfrigérateur avant de partir, suivez les étapes suivantes.

1. Retirez tous les aliments du réfrigérateur.
2. Selon le modèle, réglez la commande du thermostat (commande du réfrigérateur) sur OFF. Voir la section RÉGLAGE DES COMMANDES.
3. Nettoyez le réfrigérateur, essuyez-le et séchez-le bien.
4. Collez des blocs de caoutchouc ou de bois en haut des deux portes pour les ouvrir suffisamment pour permettre à l'air de pénétrer. Cela empêche les odeurs et les moisissures de s'accumuler.

LORSQUE VOUS DÉMÉNAGEZ

• Lorsque vous déménagez votre réfrigérateur, suivez ces étapes pour le préparer au déménagement.

1. Retirez tous les aliments du réfrigérateur et du congélateur.
 2. Débranchez le réfrigérateur.
 3. Nettoyez, essuyez et séchez soigneusement.
 4. Retirez toutes les pièces amovibles, emballez-les bien et fixez-les avec du ruban adhésif afin qu'elles ne se déplacent pas et ne s'entrechoquent pas pendant le déménagement. Reportez-vous à la section UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR pour les instructions de démontage
 5. Selon le modèle, relever l'avant du réfrigérateur pour qu'il roule plus facilement OU visser à fond les pattes de nivellement pour qu'elles ne rayent pas le sol. Voir la section ALIGNEMENT DES PORTES.
 6. Fermez les portes avec du ruban adhésif et fixez le cordon d'alimentation à l'armoire du réfrigérateur avec du ruban adhésif.
- Lorsque vous arrivez à votre nouveau domicile, remettez tout en place et reportez-vous à la section INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR pour les instructions de préparation.

RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU

AVANT DE COMMENCER

- L'installation de la conduite d'eau n'est pas couverte par la garantie du réfrigérateur. Suivez attentivement ces instructions afin de minimiser les risques de dégâts des eaux coûteux.
- Les coups de bélier dans la plomberie domestique peuvent endommager les pièces du réfrigérateur et entraîner des fuites d'eau ou des inondations. Faites appel à un plombier qualifié pour remédier aux coups de bélier avant d'installer la conduite d'alimentation en eau du réfrigérateur.

ATTENTION

Pour éviter les brûlures et les dommages au produit, ne raccordez la conduite d'eau du réfrigérateur qu'à une arrivée d'eau froide. Ne branchez le réfrigérateur qu'à une source d'eau potable.

- Si vous utilisez votre réfrigérateur avant le raccordement de la conduite d'eau, assurez-vous que le bouton de la machine à glaçons est réglé sur OFF.
- N'installez pas le tuyau de la machine à glaçons dans des zones où les températures sont inférieures au point de congélation.


PRESSIION DE L'EAU

- Raccordez l'appareil à l'alimentation en eau froide. La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 100 psi (138 et 689 kPa) pour les modèles sans filtre à eau et entre 30 et 100 psi (207 et 689 kPa) pour les modèles avec filtre à eau.
- Si un système de filtration d'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, l'installation de cette conduite d'eau n'est pas couverte par la garantie du réfrigérateur. Suivez attentivement les instructions suivantes afin de minimiser le risque de dégâts des eaux coûteux.
- Si un système de filtration d'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau vers le système d'osmose inverse doit être au minimum de 40 à 60 psi (2,8 kgf/cm² - 4,2 kgf/cm², moins de 2,0-3,0 sec. pour remplir une tasse d'une contenance de 7 oz).
- Si la pression de l'eau provenant du système d'osmose inverse est inférieure à 21 psi ou 1,5 kgf/cm² (il faut plus de 4,0 secondes pour remplir une tasse d'une contenance de 7 oz):
- Vérifiez si le filtre à sédiments du système d'osmose inverse est obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Laissez le réservoir de stockage du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.
- Si le problème de pression de l'eau provenant de l'osmose inverse persiste, appelez un plombier agé et qualifié.
- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie local.

 **ATTENTION** - Portez des lunettes de protection pendant l'installation afin d'éviter toute blessure.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN


- **Un tuyau en cuivre**, de $\frac{1}{4}$ po de diamètre extérieur pour raccorder le réfrigérateur à l'alimentation en eau. Veillez à ce que les deux extrémités du tuyau soient coupées à l'équerre.
- Pour déterminer la quantité de tuyau dont vous avez besoin, mesurez la distance entre le robinet d'eau situé à l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'alimentation en eau. Ajoutez ensuite 2,4 m (8 pieds). Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de tuyau supplémentaire (environ 2,4 m enroulés en 3 tours d'environ 25 cm de diamètre) pour permettre au réfrigérateur de se détacher du mur après l'installation.
- **Perceuse électrique.**
- **Clé $\frac{1}{2}$ po. ou clé à molette.**
- **Tournevis à lame plate et tournevis cruciforme.**
- **Deux écrou de compressions de $\frac{1}{4}$ po de diamètre extérieur et deux embouts (manchons)** pour raccorder le tuyau de cuivre au robinet d'arrêt et au robinet d'eau du réfrigérateur.
- Si votre conduite d'eau en cuivre existante est munie d'un raccord évasé à l'extrémité, vous aurez besoin d'un adaptateur (disponible dans les magasins de plomberie) pour raccorder la conduite d'eau au réfrigérateur OU vous pouvez couper le raccord évasé à l'aide d'un coupe-tube et utiliser ensuite un raccord à compression.



RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN (suite)

· **Vanne d'arrêt pour le raccordement a la conduite d'eau froide.** Le robinet d'arrêt doit avoir une entrée d'eau d'un diamètre interieur minimum de 5/32 po au point de raccordement à la LIGNE D'EAU FROIDE. Les vannes d'arrêt a selle sont incluses dans de nombreux kits d'alimentation en eau. Avant d'acheter un robinet à selle, assurez-vous qu'il est conforme aux codes de plomberie locaux.



REMARQUE - Il ne faut pas utiliser de robinet à selle auto-perforant.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque d'électrocution

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique (tel qu'une perceuse électrique) pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil est alimenté par une batterie, qu'il est doublement isolé ou qu'il est mis à la terre de manière à éviter tout risque de choc électrique.

RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU


Installer le robinet d'arrêt sur la conduite d'eau potable la plus proche utilisée fréquemment.

1. FERMER L'ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU

Ouvrir le robinet le plus proche pour relâcher la pression sur la conduite.

2. CHOISIR L'EMPLACEMENT DE LA VALVE


Choisissez un emplacement facilement accessible pour la vanne. Il est préférable de se raccorder sur le côté d'une conduite d'eau verticale. S'il est nécessaire de se raccorder à une conduite d'eau horizontale, il faut le faire en haut ou sur le côté, plutôt qu'en bas, afin d'éviter les sédiments de la conduite d'eau.



3. PERCER LE TROU POUR LA VALVE

Percez un trou de 1/4 po dans le tuyau d'eau à l'aide d'une mèche pointue.

Enlevez toutes les bavures résultant du perçage du trou dans le tuyau. Veillez à ce que l'eau ne s'écoule pas dans la perceuse. Le fait de ne pas percer un trou de 1/4 po peut entraîner une réduction de la production de glace ou des cubes plus petits.




REMARQUE - Le tuyau de raccordement ne peut pas être un tuyau en plastique blanc. Les plombiers agréés doivent utiliser uniquement des tuyaux en cuivre NDA # 49595 ou 49599 ou des tuyaux en polyéthylène Cross Link (PEX).

4. FIXER LE ROBINET D'ARRÊT

Fixez le robinet d'arrêt au tuyau d'eau froide à l'aide du collier de serrage.


REMARQUE - Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être respectés. Les vannes a selle sont illégales et leur utilisation n'est pas autorisée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.



5. SERRER LE COLLIER DE SERRAGE

Serrez les vis du collier jusqu'à ce que la rondelle d'étanchéité commence à gonfler.

REMARQUE - Ne serrez pas trop le collier, vous risqueriez d'écraser le tuyau.



6. ACHEMINER LA TUYAUTERIE

Faites passer le tuyau entre la conduite d'eau froide et le réfrigérateur.

Faites passer le tuyau par un trou percé dans le mur ou le sol (derrière le réfrigérateur ou l'armoire basse adjacente, le plus près possible du mur).

REMARQUE - Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de tuyau supplémentaire (environ 8 pieds enroulés en 3 tours d'environ 10 pouces de diamètre) pour permettre au réfrigérateur de s'écarter du mur après l'installation.

RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU

RACCORDEMENT DE LA CONDUITE D'EAU (suite)

7. RACCORDER LE TUYAU AU ROBINET

Placez l'écrou de compression et la bague (manchon) pour tuyau en cuivre sur l'extrémité du tuyau et raccordez-le à la vanne d'arrêt. Veillez à ce que le tuyau soit entièrement inséré dans la vanne. Serrez fermement l'écrou de compression.

REMARQUE - Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être respectés. Les vannes à selle sont illégales et leur utilisation n'est pas autorisée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

IMPORTANT - N'utilisez que des tuyaux d'arrosage neufs, ne réutilisez pas les vieux tuyaux d'arrosage.

8. RINCER LA TUYAUTERIE

- Ouvrez l'alimentation principale en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire.
- Fermez le robinet d'eau après qu'environ un litre d'eau a été rincé dans la tuyauterie.

9. RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AU RÉFRIGÉRATEUR

NOTE - Avant d'effectuer le raccordement au réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation du réfrigérateur n'est pas branché sur la prise murale.

1. Retirer le capuchon flexible en plastique du robinet d'eau.
2. Placer l'écrou de compression et la bague (manchon) sur l'extrémité du tuyau comme indiqué.
3. Insérer l'extrémité du tuyau en cuivre dans le raccord aussi loin que possible. Tout en maintenant le tuyau, serrez le raccord.

10. OUVRIR L'EAU AU NIVEAU DU ROBINET D'ARRÊT.

Serrez tous les raccords qui fuient.

⚠ ATTENTION






Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau du raccordement de la conduite d'eau.

11. BRANCHEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

Disposez la bobine de tuyau de manière à ce qu'elle ne vibre pas contre l'arrière du réfrigérateur ou contre le mur. Pousser le réfrigérateur contre le mur.

12. MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE A GLAÇONS

La machine à glaçons ne commencera à fonctionner que lorsqu'elle aura atteint sa température de fonctionnement de 14°F (-10°C) ou moins. Elle commencera alors à fonctionner automatiquement si le bouton de la machine à glaçons est réglé sur ON.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de procéder au dépannage, assurez-vous que les exigences de base suivantes sont respectées.

Débit de service : 0,5 gal/min (1,9 gal/min)

Alimentation en eau : Eau potable

Pression de l'eau : 30-100 psi (207-689 kPa)

Température de l'eau : 1 °C - 38 °C / 34°F - 100°F

Caractéristiques électriques : 115 V, 60 Hz, CA uniquement, avec fusible de 15 A (minimum).

REFROIDISSEMENT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les compartiments réfrigérateurs et congélateurs ne refroidissent pas.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez fermement le cordon dans une prise sous tension avec la tension appropriée.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Pendant le cycle de dégivrage, la température de chaque compartiment peut augmenter légèrement. Attendez 30 minutes et vérifiez que la température est revenue à la normale une fois le cycle de dégivrage terminé.
	Le réfrigérateur a été installé récemment.	Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que chaque compartiment n'atteigne la température souhaitée.
	Le réfrigérateur a été déplacé récemment.	Si le réfrigérateur a été stocké pendant une longue période ou déplacé sur le côté, il est nécessaire de le mettre à la verticale pendant 24 heures avant de le brancher sur le secteur.
Le système de refroidissement tourne trop vite.	Le réfrigérateur remplace un modèle plus ancien.	Les réfrigérateurs modernes nécessitent plus de temps de fonctionnement mais consomment moins d'énergie grâce à une technologie plus efficace.
	Le réfrigérateur a été branché récemment ou le courant a été rétabli.	Le réfrigérateur peut mettre jusqu'à 24 heures pour refroidir complètement.
	La porte a été ouverte fréquemment ou une grande quantité d'aliments a été ajoutée.	L'ajout d'aliments et l'ouverture de la porte réchauffent le réfrigérateur, ce qui oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps pour refroidir le réfrigérateur. Pour économiser l'énergie, essayez de sortir du réfrigérateur tout ce dont vous avez besoin en une seule fois, rangez les aliments de manière à ce qu'ils soient faciles à trouver et fermez la porte dès que les aliments sont sortis. la porte dès que les aliments sont sortis. Voir le GUIDE DE CONSERVATION DES ALIMENTS.
	Les portes ne sont pas complètement fermées.	Poussez fermement les portes. Si elles ne se ferment pas complètement, reportez-vous à la section Les portes ne se ferment pas complètement ou s'ouvrent dans la section DÉPANNAGE DES PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES.
	Le réfrigérateur est installé dans un endroit chaud.	Le compresseur fonctionne plus longtemps lorsqu'il fait chaud. A des températures ambiantes normales (70 °F / 21 °C), le compresseur doit fonctionner entre 40 % et 80 % du temps. Dans des conditions plus chaudes, il fonctionnera encore plus souvent. Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé à une température supérieure à 110°F (43°C).
	Le condenseur / couvercle arrière est obstrué.	Utilisez un aspirateur muni d'un accessoire pour nettoyer le couvercle du condenseur et les orifices d'aération. Ne retirez pas le panneau couvrant la zone du serpentin du condenseur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

REFROIDISSEMENT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La section réfrigérateur ou congélateur est trop chaude.	Le réfrigérateur a été installé récemment.	Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que chaque compartiment n'atteigne la température souhaitée.
	Les orifices d'aération sont bloqués.	Réorganisez les éléments pour permettre à l'air de circuler dans tous les compartiments. Reportez-vous au diagramme de circulation d'air dans la section UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.
	Les portes sont ouvertes souvent ou pendant de longues périodes.	Lorsque les portes sont ouvertes souvent ou pendant de longues périodes, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela augmente la température et le niveau d'humidité à l'intérieur du compartiment. Pour atténuer cet effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	L'appareil est installé dans un endroit chaud.	Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé à des températures supérieures à 43°C (110°F).
	Une grande quantité d'aliments ou des aliments chauds ont été ajoutés dans l'un ou l'autre compartiment.	L'ajout d'aliments réchauffe le compartiment et fait fonctionner le système de refroidissement. Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur pour réduire cet effet.
	Les portes ne se ferment pas correctement.	Voir la section LES PORTES NE SE FERMENT PAS CORRECTEMENT OU S'OUVRENT BRUSQUEMENT dans la section DÉPANNAGE DES PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES.
	La commande de température n'est pas réglée correctement.	Si la température est trop élevée, réglez la commande d'un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section RÉGLAGE DES COMMANDES pour plus d'informations.
	Le cycle de dégivrage vient de se terminer.	Pendant le cycle de dégivrage, la température de chaque compartiment peut augmenter légèrement et de la condensation peut se former sur la paroi arrière. Attendez 30 minutes et vérifiez que la température est revenue à la normale une fois le cycle de dégivrage terminé.
Accumulation d'humidité à l'intérieur.	Les portes sont ouvertes souvent ou pendant de longues périodes.	Lorsque les portes sont ouvertes souvent ou pendant de longues périodes, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela augmente la température et le niveau d'humidité à l'intérieur du compartiment. Pour atténuer cet effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	Les portes ne se ferment pas correctement.	Voir la section LES PORTES NE SE FERMENT PAS CORRECTEMENT dans la section DÉPANNAGE.
	Le temps est humide.	Le temps humide permet à l'humidité de pénétrer dans les compartiments lorsque les portes sont ouvertes, ce qui entraîne de la condensation ou du givre. Le maintien d'un niveau d'humidité raisonnable dans la maison permet de contrôler la quantité d'humidité qui peut pénétrer dans les compartiments.

GUIDE DE DÉPANNAGE

REFROIDISSEMENT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Accumulation d'humidité à l'intérieur. (suite)	Le cycle de dégivrage vient de se terminer.	Pendant le cycle de dégivrage, la température de chaque compartiment peut augmenter légèrement et de la condensation peut se former sur la paroi arrière. Attendez 30 minutes et vérifiez que la température est revenue à la normale une fois le cycle de dégivrage terminé.
	Les aliments ne sont pas emballés correctement.	Les aliments stockés à découvert ou non emballés et les récipients humides peuvent entraîner une accumulation d'humidité dans chaque compartiment. Essayez tous les récipients et conservez les aliments dans des emballages hermétiques pour éviter la condensation et le givre.
Les aliments gèlent dans le compartiment du réfrigérateur	Des aliments à forte teneur en eau ont été placés près d'une bouche d'aération.	Placez les aliments à forte teneur en eau à l'écart des bouches d'aération.
	La commande de température du réfrigérateur est mal réglée	Si la température est trop froide, réglez la commande d'un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section Réglage des commandes pour plus d'informations.
	Le réfrigérateur est installé dans un endroit froid.	Lorsque le réfrigérateur fonctionne à une température inférieure à 10°C (50°F), les aliments peuvent geler dans le compartiment du réfrigérateur.
Du givre ou des cristaux de glace se forment sur les aliments congelés (à l'extérieur de l'emballage).	La porte est ouverte fréquemment ou pendant de longues périodes	Lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant de longues périodes, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela augmente la température et le niveau d'humidité à l'intérieur du compartiment. L'augmentation de l'humidité entraîne la formation de givre et de condensation. Pour atténuer cet effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	La porte ne se ferme pas correctement.	Reportez-vous à la section "Les portes ne se ferment pas correctement ou s'ouvrent" dans la section DÉPANNAGE.
Le compartiment réfrigérateur ou congélateur est trop froid.	Mauvais réglage de la température.	Si la température est trop froide, réglez la commande d'un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section Réglage des commandes pour plus d'informations.
Givre ou cristaux de glace sur les aliments congelés (à l'intérieur de l'emballage scellé).	De la condensation provenant d'aliments à forte teneur en eau a gelé à l'intérieur de l'emballage.	Ce phénomène est normal pour les aliments à forte teneur en eau.
	Les aliments ont été laissés dans le congélateur pendant une longue période.	Ne conservez pas d'aliments à forte teneur en eau dans le congélateur pendant une longue période.

GUIDE DE DÉPANNAGE

GLACE ET EAU

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La machine à glaçons ne produit pas assez de glace.	La demande dépasse la capacité de stockage de glace.	La machine à glaçons produit environ 3,9 livres de glaçons par période de 24 heures.
	L'alimentation en eau de la maison n'est pas connectée, le robinet n'est pas complètement ouvert ou le robinet est bouché.	Raccordez le réfrigérateur à une arrivée d'eau froide avec une pression suffisante et ouvrez complètement le robinet d'arrêt d'eau. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de contacter un plombier.
	Faible pression d'alimentation en eau de la maison.	La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 100 psi (138-689kPa) sur les modèles sans filtre à eau et entre 30 et 100 psi (207-689kPa) sur les modèles avec filtre à eau. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de contacter un plombier.
	Un système de filtration par osmose inverse est utilisé.	Les systèmes de filtration par osmose inverse peuvent réduire la pression de l'eau en dessous du niveau minimum et entraîner des problèmes de machine à glaçons. (Voir la section PRESSION DE L'EAU).
	Le tuyau reliant le réfrigérateur à la vanne d'alimentation de la maison est plié.	Le tuyau peut se plier lorsque le réfrigérateur est déplacé pendant l'installation ou le nettoyage, ce qui réduit le débit d'eau. Redressez ou réparez la conduite d'alimentation en eau et arrangez-la pour éviter qu'elle ne se plie à l'avenir.
	Les portes sont ouvertes souvent ou pendant de longues périodes.	Si les portes de l'appareil sont souvent ouvertes, l'air ambiant réchauffe le réfrigérateur, ce qui empêche l'appareil de maintenir la température réglée. Il peut être utile d'abaisser la température du réfrigérateur et de ne pas ouvrir les portes aussi souvent.
	Les portes ne sont pas complètement fermées.	Si les portes ne sont pas correctement fermées, la production de glace sera affectée. Pour plus d'informations, voir la section LES PORTES NE SE FERMENT PAS COMPLÈTEMENT OU S'OUVRENT dans la rubrique 'Dépannage des pièces et caractéristiques'.
	Le réglage de la température du congélateur est trop élevé.	La température recommandée pour le compartiment congélateur pour une production normale de glace est de 0°F. Si la température du congélateur est plus élevée, la production de glace en sera affectée.
La machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons.	Le réfrigérateur a été récemment installé ou la machine à glaçons a été récemment branchée.	Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que chaque compartiment n'atteigne la température souhaitée et que la machine à glaçons ne commence à produire des glaçons.
	La machine à glaçons n'est pas allumée.	Localisez le bouton ICE MAKER sur l'écran et vérifiez qu'il est réglé sur ON .
	Le capteur de détection des glaçons est obstrué.	Des substances étrangères ou du givre sur le capteur de détection de glace peuvent interrompre la production de glace. Veillez à ce que la zone du capteur soit toujours propre pour assurer un bon fonctionnement.
	Le réfrigérateur n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt de l'alimentation n'est pas ouvert.	Raccordez le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrez complètement le robinet d'arrêt de l'eau.

GUIDE DE DÉPANNAGE

GLACE ET EAU

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons. (suite)	L'arrêt de la machine à glaçons (bras ou capteur) est obstrué.	Si votre machine à glaçons est équipée d'un bras d'arrêt des glaçons, assurez-vous que le bras se déplace librement. Si votre machine à glaçons est équipée d'un capteur électronique d'arrêt des glaçons, assurez-vous que le passage entre les deux capteurs est dégagé.
	Le système de filtration de l'eau par osmose inverse est connecté à votre alimentation en eau froide.	Les systèmes de filtration par osmose inverse peuvent réduire la pression de l'eau en dessous du niveau minimum et entraîner des problèmes avec la machine à glaçons. Voir la section PRESION DE L'EAU .
La glace a un mauvais goût ou une mauvaise odeur.	L'eau contient des minéraux tels que du soufre.	Il peut être nécessaire d'installer un filtre à eau pour éliminer les problèmes de goût et d'odeur. REMARQUE - Dans certains cas, l'installation d'un filtre peut s'avérer inutile. Il n'est pas toujours possible d'éliminer tous les minéraux / odeurs / goûts dans toutes les sources d'approvisionnement en eau.
	La machine à glaçons a été récemment installée.	Jetez les premiers lots de glace pour éviter qu'elle ne se décolore ou qu'elle n'ait un mauvais goût.
	La glace a été stockée trop longtemps.	Les glaçons stockés depuis trop longtemps rétrécissent, deviennent ternes et peuvent avoir un goût de renfermé. Jetez la glace stockée depuis trop longtemps et refaites-en une nouvelle réserve.
	Les aliments n'ont pas été conservés correctement dans l'un ou l'autre compartiments.	Enveloppez à nouveau les aliments. Les odeurs peuvent migrer vers la glace si les aliments ne sont pas correctement emballés.
	L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.	Voir la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE pour plus d'informations.
	Le bac à glace doit être nettoyé.	Videz et lavez le bac (jetez les vieux cubes). Assurez-vous que le bac est complètement sec avant de le réinstaller.
	L'eau a un mauvais goût ou une mauvaise odeur.	Il peut être nécessaire d'installer un filtre à eau pour éliminer le goût et l'odeur de l'eau.
L'eau a un mauvais goût ou une mauvaise odeur.	Le filtre à eau est épuisé.	Il est recommandé de remplacer le filtre à eau : <ul style="list-style-type: none"> • Tous les 6 mois environ. • Lorsque l'indicateur du filtre à eau s'allume. • Lorsque le débit du distributeur d'eau diminue. • Lorsque les glaçons sont plus petits que la normale.
	Le réfrigérateur a été installé récemment.	Distribuez 9,5 litres d'eau (rincez pendant environ 5 minutes) pour éliminer l'air et les contaminants piégés dans le système. Ne pas distribuer la totalité de la quantité de 9,5 L (2,5 gallons) en continu. Appuyez et relâchez la touche du distributeur pour des cycles de 30 secondes ON et 60 secondes OFF.
	La machine à glaçons produit trop de glace.	Videz le bac à glace. Si votre machine à glaçons est équipée d'un bras d'arrêt des glaçons, assurez-vous que le bras se déplace librement. Si votre machine à glaçons est équipée d'un capteur électronique d'arrêt des glaçons, assurez-vous que la voie est libre entre les deux capteurs. Réinstallez le bac à glaçons et attendez 24 heures pour confirmer le bon fonctionnement.

GUIDE DE DÉPANNAGE

BRUIT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Clics	La commande de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou du réfrigérateur sur certains modèles) émet également un déclic lors de la mise en marche et de l'arrêt du cycle.	Fonctionnement normal
Hochet	Des bruits de hochet peuvent provenir de l'écoulement du réfrigérant, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil, ou d'objets rangés sur le dessus ou autour du réfrigérateur.	Fonctionnement normal
	Le réfrigérateur ne repose pas solidement sur le sol.	Le sol est faible ou inégal, ou les pieds de nivellement doivent être réglés. Voir la section ALIGNEMENT DE LA PORTE.
	Le réfrigérateur équipé d'un compresseur linéaire a été secoué pendant qu'il fonctionnait.	Fonctionnement normal
Sifflement	Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air dans le réfrigérateur et le compartiment congélateurs.	Fonctionnement normal
	Le ventilateur du condenseur fait passer de l'air sur le condenseur.	Fonctionnement normal
Gargouillis	Le réfrigérant circule dans le système de refroidissement.	Fonctionnement normal
Éclatement	Contraction et dilatation des parois intérieures en raison des changements de température.	Fonctionnement normal
Grésillement	De l'eau s'égoutte sur le radiateur de dégivrage au cours d'un cycle de dégivrage.	Fonctionnement normal
Vibrations	Si le côté ou l'arrière du réfrigérateur touche un meuble ou un mur, certaines des vibrations normales peuvent produire un son audible.	Pour éliminer le bruit, assurez-vous que les côtés et l'arrière du réfrigérateur ne peuvent pas vibrer contre un mur ou un meuble.
Égouttage	L'eau s'écoule dans le bac d'égouttage pendant le cycle de dégivrage.	Fonctionnement normal

GUIDE DE DÉPANNAGE

BRUIT

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Son pulsé ou aigu	Votre réfrigérateur est conçu pour fonctionner plus efficacement afin de maintenir vos aliments à la température souhaitée. Le compresseur à haute efficacité peut faire fonctionner votre nouveau réfrigérateur plus longtemps que l'ancien, mais il est tout de même plus économe en énergie que les modèles précédents. Lorsque le réfrigérateur fonctionne, il est normal d'entendre un son pulsé ou aigu.	Fonctionnement normal

GUIDE DE DÉPANNAGE

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les portes ne se ferment pas correctement ou ne s'ouvrent pas.	Des emballages d'aliments bloquent l'ouverture de la porte.	Réorganisez les contenants alimentaires pour dégager la porte et les clayettes de la porte.
	Le bac à glaçons, le couvercle du bac à légumes, les casseroles, les clayettes, les bacs de la porte ou les paniers ne sont pas en place.	Poussez les bacs à fond et mettez le couvercle du bac à légumes, les casseroles, les clayettes et les paniers dans leur position correcte. Voir la section UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR pour plus d'informations.
	Les portes ont été retirées lors de l'installation du produit et n'ont pas été remises en place correctement.	Retirez et remettez les portes en place conformément à la section RETRAIT ET REMPLACEMENT DES POIGNÉES ET DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR.
	Le réfrigérateur n'est pas correctement mis à niveau.	Reportez-vous à la section Alignement des portes dans la section Installation de la réfrigération pour mettre le réfrigérateur à niveau.
Les portes sont difficiles à ouvrir.	Les joints sont sales ou collants.	Nettoyez les joints et les surfaces qu'ils touchent. Après le nettoyage, appliquez une fine couche de cire pour appareils électroménagers ou de cire de cuisine sur les joints.
	La porte a été fermée récemment.	Lorsque vous ouvrez la porte, de l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur. En se refroidissant, l'air chaud peut créer un vide. Si la porte est difficile à ouvrir, attendez une minute pour permettre à la pression de l'air de s'équilibrer, puis vérifiez si elle s'ouvre plus facilement.
Le réfrigérateur vacille ou semble instable.	Les pieds de mise à niveau ne sont pas réglés correctement.	Reportez-vous à la section Mise à niveau et alignement de la porte.
	Le sol n'est pas de niveau.	Il peut être nécessaire d'ajouter des cales sous les pieds de réglage ou les roulettes pour terminer l'installation.
Les lumières ne fonctionnent pas.	Une ampoule a grillé. REMARQUE - La lampe du compartiment du réfrigérateur est un éclairage intérieur à diodes électroluminescentes (DEL) et son entretien doit être effectué par un technicien qualifié.	Reportez-vous à la section Remplacement des ampoules.

GARANTIE

1 An
Garantie limitée

PENDANT UN AN à compter de la date d'achat d'origine ce produit Kenmore sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication.

Un produit défectueux sera réparé ou remplacé gratuitement, AVEC PREUVE DE VENTE.

Le nom de marque Kenmore est utilisé sous licence. Adressez toutes les demandes de service de garantie à Service à la clientèle du Kenmore, au 1-800-265-8456 ou en envoyant un courriel à service@koolatron.com

La présente garantie couvre les défauts de fabrication, y compris les défauts électriques et mécaniques, à condition que l'appareil soit correctement assemblé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus, y compris la surchauffe, les réparations ou modifications non autorisées, ou l'utilisation avec un convertisseur de tension ou des accessoires de rechange, et elle ne s'applique pas aux rayures, taches, décoloration ou autres dommages de surface qui n'affectent pas le fonctionnement du produit. La présente garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins autres que l'usage domestique privé.

Koolatron Corporation
4320 Federal Drive, Batavia, NY 14020 U.S.A.
139 Copernicus Blvd., Brantford, ON N3P1N4 Canada

Kenmore et le logo Kenmore sont des marques déposées de
Transform SR Brands LLC et sont utilisées sous licence par Koolatron Corporation

HIS458
08/2025-v1